

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
03820	316000001 tai suurempi	Reelmaster 3555 -ajoyksikkö	REELMASTER 3555
03821	316000001 tai suurempi	Reelmaster 3575 -ajoyksikkö	REELMASTER 3575

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2004/108/EY (EMC, voimassa 20.4.2016 saakka), 2014/30/EU (EMC, voimassa 20.4.2016 alkaen)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä luettujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
Mallin 03820 lisävarusteet/-laitteet		
03487	56 cm:n 8-teräinen HD DPA -leikkuuyksikkö	2006/42/EY
03488	56 cm:n 11-teräinen HD DPA -leikkuuyksikkö	2006/42/EY
Mallin 03821 lisävarusteet/-laitteet		

Malli	Kuvaus	Direktiivi
03638	8-lehtisen Radial-kelan DPA-leikkuuyksikkö, 17,8 cm	2006/42/EY
03639	8-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö (FSR), 17,8 cm	2006/42/EY
03641	11-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö (FSR), 17,8 cm	2006/42/EY

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))	Taattu ääniteho (dB(A))	Moottorin nopeus (kierr./min)*
03820	Ruohonleikkuri	254	101	102	3320
03821	Ruohonleikkuri	254	101	102	3320

* Suurin moottorin käyntinopeus

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



David Klis
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 19, 2016

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Koneen teho-, massa- ja värinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa [‡] (kg)	Käden/käsivarren värinä (m/s ²)*		Koko vartalon värinä (m/s ²)*	
			Taso	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
03820	18,5	1 034	0,3	0,2	0,4	0,2
03821	18,5	1 157	0,3	0,2	0,4	0,2

‡ Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökokoopanossa

* Määritetty ISO 5395-1:2013 -standardin liitteen G mukaisesti.

Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A)*	
	Taso	Epävarmuusarvo
03820	84	1
03821	84	1

* A-painotetut tasot määritetty ISO 5395-1:2013 -standardin liitteen F mukaisesti.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.