



Tehonmuunninsarja

Sähkötoiminen Workman® GTX -työajoneuvo

Mallinro: 133-0959

Asennusohjeet


⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.


Koneen valmistelu ja miinuskaapelin irrotus




Muuntimen levyn kokoaminen



1 kpl




1 kpl



4 kpl




4 kpl




g096093

Johdinsarjan reititys




1 kpl



g036097

Johdinsarjan kytkentä koneeseen

Kuvaviite	Liittimen kuvaus	Merkintä
J01	Eristetty litteä johtoliitin, 6,3 mm	To Cab +12V Power
J02	Eristetty istukkaliitin, 6,3 mm	To Cab 12V Ground
J03	Eristämätön istukkaliitin, 6,3 mm	To 48V Fuse Block
J04	Eristetty rengasliitin (nro 8)	To 48V Ground Block
P01	4-istukkainen	To Cab Converter
J38	Eristetty litteä johtoliitin, 6,3 mm	Cab Power






g036133

Huomaa: Kiinnitä johdinsarja kauas terävistä ja liikkuvista osista nippusiteillä.

Johdinsarjan kytkentä etumuunttimeen


Kuvaviite	Liittimen kuvaus	Merkintä
P36	4-istukkainen	Ei merkintää.
P02	4-nastainen	To Machine Converter Connector
P03	4-istukkainen	To Machine Converter



g036134


Huomaa: Kiinnitä johdinsarja kauas terävistä ja liikkuvista osista riippusiteillä.

Releen asentaminen muunninkokoonpanoon



Huomaa: Kiinnitä johdinsarja kauas terävistä ja liikkuvista osista nippusiteillä.

Miinuskaapelin kytkentä



Huomautuksia:



Count on it.