



# Kit de escova de rastelo

**Modelo nº 127-1545**

**Modelo nº 127-1546**

**Modelo nº 127-1547**

**Modelo nº 127-1548**

**Modelo nº 127-1549**

## Instruções de instalação


Este produto cumpre todas as diretivas europeias relevantes. Para mais informações, consulte a folha de Declaração de conformidade (DOC) em separado, específica do produto.

Pode contactar a Toro diretamente em [www.Toro.com](http://www.Toro.com) para obter informações sobre produtos e acessórios, para obter o contacto de um distribuidor ou para registar o seu produto.

## Instalação da escova no eixo

- Instale um pino de mola no furo do meio como se mostra na [Figura 1](#).

**Nota:** Alguns eixos de rastelo antigos têm furos que são demasiado pequenos para os pinos de mola. Se for esse o caso, utilize uma broca de 7/32 pol. para alargar o furo do meio.



**Figura 1**

- Orifício intermédio
- Eixo do rastelo
- Faça deslizar a escova para o eixo do rastelo ([Figura 1](#)).
- Prenda a outra extremidade do eixo do rastelo com o segundo pino de mola.

