

# ES Atbilstības deklarācija

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ASV, deklarē, ka šī(-s) iekārta(-s):

Modeļa Nr.	Sērijas Nr.	Izstrādājuma apraksts	Rēķina apraksts
30873	400000000 un tālāk	Groundsmaster 4500-D vilces mezgls	GM4500 T4I (EU & ROW)
30874	400000000 un tālāk	Groundsmaster 4700-D vilces mezgls	GM4700 T4I (EU & ROW)
30881	400000000 un tālāk	Groundsmaster 4500-D vilces mezgls	GM4500 T4
30882	400000000 un tālāk	Groundsmaster 4700-D vilces mezgls	GM4700 T4

Atbilst šādām direktīvām:

2000/14/EK (troksnis), 2006/42/EK (mašīnu drošība), 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība)

Tāpat, šādi piederumi/agregāti atbilst zemāk minētajām direktīvām, ja uzstādīti saskaņā ar instrukcijām, kas redzamas uz zemāk norādītajiem modeļiem:

Modelis	Apraksts	Direktīva
02983	TUV komplekts	2006/42/EK
30349	Universālais saulesargs	2006/42/EK
30491	Apgaismojuma komplekts	2006/42/EK un 2014/30/ES
30834	69 cm platforma Contour Plus II	2006/42/EK
30836	Mulčēšanas komplekts	2006/42/EK
30860	Cietā kabīne	2006/42/EK un 2014/30/ES

Modelis	Apraksts	Direktīva
30876	Vilces plūsmas dalītājs	2006/42/EK
31574	Numura zīmes komplekts	2006/42/EK
31577	Bākuguns komplekts	2006/42/EK un 2014/30/ES
31578	Ātruma plāksnītes	2006/42/EK
119-0020	2 statņu ROPS paplašinājums	2006/42/EK
111-4525	Platformas pārklājs	2006/42/EK
117-5121	Šķērseniskais veltņa kāts	2006/42/EK

Dati trokšņa direktīvai (2000/14/EK):

Modelis	Klasifikācija	Griešanas platums (cm)	Izmērītā skaņas jauda (dBA)	Garantētā skaņas jauda (dBA)	Neskaidrība	Motora ātrums (rpm)
30873	Zālienu plāvējs	277	103	104	1	2600
30874	Zālienu plāvējs	381	104	105	1	2600
30881	Zālienu plāvējs	277	104	105	1	2700
30882	Zālienu plāvējs	381	105	105	1	2700

Noteikts saskaņā ar EN ISO 11094:1991

Atbilstības novērtējums: Pielikums VIII

Sertifikācijas institūcija: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Šīs deklarācijas izdošana ir pilnībā ražotāja atbildība.

Deklarācijas priekšmets atbilst saistītajiem Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Apstiprināts:

David Klis  
Vec. inženierijas vadītājs  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
December 16, 2016

ES tehniskā kontaktpersona:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Orģināla tulkojums (LV)



# EU Specifications

## Mašīnas jaudas, masas un vibrācijas informācija

Modelis	Nominālā jauda (kW)	Mašīnas masa† (kg)	Plaukstas/rokas vibrācija (m/s <sup>2</sup> )*			Visa ķermeņa vibrācija (m/s <sup>2</sup> )*	
			Kreisās rokas līmenis	Labās rokas līmenis	Neskaidrība	Līmenis	Neskaidrība
30873	36.2 kW	2040 kg	.8	.8	.4	.2	.1
30874	36.2 kW	2290 kg	.4	.4	.2	.2	.1
30881	41 kW	2040 kg	.7	.6	.3	.17	.1
30882	41 kW	2290 kg	.7	.6	.3	.17	.1

† Ar tukšām tvertnēm ar normālu ekspluatācijas konfigurāciju

\* Noteikts saskaņā ar EN ISO 5395:2013

## Mašīnas skaņas informācija

Modelis	Skaņas spiediens (dBA) <sup>1</sup>	
	Līmenis	Neskaidrība
30873	88	1
30874	89	1
30881	90	1
30882	90	1

<sup>1</sup> A izsvērtie līmeņi, kas mērīti operatora pozīcijā, noteikti saskaņā ar EN ISO 5395:2013.



**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.