

# Prohlášení o shodě EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury
02750	400000000 a vyšší	Hnací jednotka 5-Plex T4240 s pohonem 4 kol	T4240 - 4WD 5-PLEX BASE UNIT

Je/Jsou ve shodě s následujícími směrnici:

2000/14/ES (hlučnost), 2006/42/ES (bezpečnost strojových zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita), 79/622/EEC (ochranné konstrukce v případě převržení)

Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnici, pokud jsou nainstalovány podle návodu pro výše uvedené modely:

Model	Popis	Směrnice
02800	Žací jednotka Mk 3 – 200 mm, se 4 noži	2006/42/ES
02801	Žací jednotka Mk 3 – 200 mm, se 6 noži	2006/42/ES
02802	Žací jednotka Mk 3 – 200 mm, s 8 noži	2006/42/ES
02803	Žací jednotka Mk 3 – 200 mm, s 10 noži	2006/42/ES
02810	Žací jednotka Mk 3 – 250 mm, s 4 noži	2006/42/ES
02811	Žací jednotka Mk 3 – 250 mm, s 6 noži	2006/42/ES

Model	Popis	Směrnice
02812	Žací jednotka Mk 3 – 250 mm, s 8 noži	2006/42/ES
02843	Souprava majáku	2014/30/EU
02844	Sada světel	2014/30/EU
02865	Sedadlo Deluxe – PVC	2006/42/ES
02866	Sedadlo Deluxe – látkové	2006/42/ES
02880	Kabina KS-542	2006/42/ES, 2014/30/EU, 79/622/EEC
02881	Souprava topení/odmlžovacího zařízení	2006/42/ES, 2014/30/EU
02882	Klimatizační sada	2006/42/ES, 2014/30/EU

Údaje pro směrnici o hluku (2000/14/ES):

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)*	Zaručený akustický výkon (dBA)	Odchylka	Otáčky motoru (ot./min)
02750 s modelem 02800, 02801, 02802, 02803, 02810, 02811 nebo 02812	Sekačka na trávu	346	104	105	1	2800

Určeno podle normy ISO 11094:1991.

Posouzení shody: Příloha VI

Identifikační číslo označeného subjektu: 1088


Úředně označený orgán: Sound Research Laboratories Ltd. Holbrook House, Little Waldingfield Sudbury, Suffolk, CO10 0TH. ANGLIE

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.



Certifikace:



Don Lackner  
Vedoucí technický manažer  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
October 28, 2016

Technický kontakt v EU:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje

Model	Jmenovitý výkon (kW)	Hmotnost stroje <sup>‡</sup> (kg)	Hladina vibrací rukou/paží (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup>			Hladina vibrací celého těla (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup>	
			Levá ruka	Pravá ruka	Odchylka	Hladina	Odchylka
			Hladina	Hladina			
02750 s modelem 02800, 02801, 02802, 02803, 02810, 02811 nebo 02812	35.3	1870	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1

<sup>‡</sup> S prázdnými nádržemi v běžné provozní konfiguraci

<sup>\*</sup> Určeno podle normy EN ISO 5395:2013.

## Údaje o hlučnosti stroje

Model	Úroveň akustického tlaku (dBA) <sup>1</sup>	
	Hladina	Odchylka
02750 s modelem 02800, 02801, 02802, 02803, 02810, 02811 nebo 02812	86	2

<sup>1</sup> A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy EN ISO 5395:2013.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.