

# Izjava o skladnosti EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ZDA, izjavlja, da so naslednje enote:

Model št.:	Serijska št.:	Opis izdelka	Opis računa
30654	400000000 in gor	Kompaktna trojna kosilnica za travno rušo CT2240 s 4-kolesnim pogonom	CT2240 4WD TRIPLE
30657	400000000 in gor	Vlečna enota z močno trojno kosilnico LT3340	LT3340 4WD TRIPLE TURF MOWER

Zagotovljena je skladnost z naslednjimi direktivami:

2000/14/ES (hrup), 2006/42/ES (varnost strojev), 2014/30/EU (elektromagnetna združljivost), ISO1299 (ROPS)

V skladu z direktivami, navedenimi spodaj, je tudi naslednja dodatna oprema, kadar je nameščena v skladu z navodili za modele, navedene zgoraj:

Model	Opis	Direktiva
Dodatna oprema/delovni priključki za vse modele		
02800	Mk 3 – 200 mm, rezalna enota s 4 rezili	2006/42/ES, 2000/14/ES
02801	Mk 3 – 200 mm, rezalna enota s 6 rezili	2006/42/ES, 2000/14/ES
02802	Mk 3 – 200 mm, rezalna enota z 8 rezili	2006/42/ES, 2000/14/ES
02803	Mk 3 – 200 mm, rezalna enota z 10 rezili	2006/42/ES, 2000/14/ES
02890	Kabina	2014/30/EU
02920	Komplet opozorilnih luči	2014/30/EU
Dodatna oprema/delovni priključki za model 30654		
02916	Komplet svetil	2014/30/EU

Model	Opis	Direktiva
Dodatna oprema/delovni priključki za model 30657		
02810	Mk 3 – 250 mm x 4 rezalne enote	2006/42/ES, 2000/14/ES
02811	Mk 3 – 250 mm x 6 rezalne enote	2006/42/ES, 2000/14/ES
02812	Mk 3 – 250 mm x 8 rezalne enote	2006/42/ES, 2000/14/ES
02865	Luksuzni sedež, PVC	2006/42/ES, 2014/30/EU
02866	Luksuzni sedež, tkanina	2006/42/ES, 2014/30/EU
02915	Komplet svetil	2014/30/EU
02891	Komplet za klimatizacijo	2006/42/ES, 2014/30/EU

Podatki za direktivo o hrupu (2000/14/ES):

Model	Klasifikacija	Širina košnje (cm)	Izmerjena raven zvočne moči (dBA)	Zajamčena raven zvočne moči (dBA)	Odstopanje	Hitrost motorja (vrt./min)
30654 z rezalno enoto modela 02800, 02801, 02802 ali 02803	Kosilnica	212	100	105	1	3000
30657 z rezalno enoto modela 02800, 02801, 02802, 02803, 2810, 02811 ali 02812	Kosilnica	212	100	105	1	3000

Ugotovljeno po standardu ISO 11094:1991.

Ocena skladnosti: Priloga VI


Priglašeni organ: Intertex Testing & Certification Ltd., 4 Davy Avenue, Knowhill. Milton Keynes, MK5 8NL, Združeno kraljestvo.



Proizvajalec nosi izključno odgovornost za izdajo te izjave.

Predmet izjave je skladen z veljavno usklajeno zakonodajo Evropske unije.

Potrdil:



Don Lackner  
Višji tehnični vodja  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
November 16, 2015

Tehnik za stik v EU:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Podatki o moči motorja, teži in tresljajih

Model	Nazivna moč (kW)	Teža stroja† (kg)	Tresljaji na roki/dlani (m/s <sup>2</sup> )*			Tresljaji na celem telesu (m/s <sup>2</sup> )*	
			Leva roka	Desna roka	Odstopanje	Stopnja	Odstopanje
			Stopnja	Stopnja			
30654	19,4	1240	2	2	0,5	0,7	0,1
30657	26,5	1325	1,5	1,5	0,8	1,1	0,6

†(30654) S tekočinami in z 200-mm rezalnimi glavami s 6 rezili

(30657) S tekočinami in z 250-mm rezalnimi glavami s 6 rezili

\* Ugotovljeno po standardu EN ISO 5395:2013

## Podatki o hrupu stroja

Model	Zvočni tlak (dBA) <sup>1</sup>	
	Stopnja	Odstopanje
30654	84	1
30657	85	2

<sup>1</sup> Raven, izmerjena po meritvi A na položaju upravljalca v skladu s standardom EN ISO 5395:2013.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.