

Prohlášení o shodě EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury
03606	400000000 a vyšší	Hnací jednotka Reelmaster 5410-D	REELMASTER 5410-D [T4F W/ROPS]
03607	400000000 a vyšší	Hnací jednotka Reelmaster 5510-D	REELMASTER 5510-D [T4 FINAL]

Je/jsou ve shodě s následujícími směrnici:

2000/14/ES (hlučnost), 2006/42/ES (bezpečnost strojních zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnici, pokud jsou nainstalovány podle návodu pro výše uvedené modely:

Model	Popis	Směrnice
Příslušenství/přídavná zařízení pro model 03606		
03618	Vertikutátor	2006/42/ES
03621	Žací jednotka RR DPA s 8 noži	2006/42/ES
03623	Žací jednotka FSR DPA s 11 noži	2006/42/ES
Příslušenství/přídavná zařízení pro model 03607		
03619	Vertikutátor	2006/42/ES
03638	Žací jednotka RR DPA s 8 noži	2006/42/ES

Model	Popis	Směrnice
03639	Žací jednotka FSR DPA s 8 noži	2006/42/ES
03641	Žací jednotka FSR DPA s 11 noži	2006/42/ES
Příslušenství/nástavce pro všechny modely		
03415	Sada koše Flex	2006/42/ES
104-1478	Sada závaží na kola	2006/42/ES
03416	Sada koše Compact Flex	2006/42/ES
03667	Sada vzduchového odpružení jízdního sedadla	2006/42/ES

Údaje pro směrnici o hluku (2000/14/ES):

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)	Zaručený akustický výkon (dBA)	Odchyłka	Otáčky motoru (ot./min)
03606	Sekačka na trávu	254	102	103	1	3000
03607	Sekačka na trávu	254	102	103	1	3000

Určeno podle normy ISO 11094:1991.

Vyhodnocení shody: Příloha VIII

Úředně oznámený orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Certifikace:



David Klis
Vedoucí technický manažer
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 17, 2016

Technický kontakt v EU:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje

Model	Jmenovitý výkon (kW)	Hmotnost stroje [‡] (kg)	Hladina vibrací rukou/paží (m/s ²)*			Hladina vibrací celého těla (m/s ²)*	
			Levá ruka	Pravá ruka	Odchylka	Hladina	Odchylka
			Hladina	Hladina			
03606	27.5	1,335	0.98	0.66	0.5	0.31	0.15
03607	27.5	1,420	0.98	0.66	0.5	0.31	0.15

[‡] S prázdnými nádržemi v běžné provozní konfiguraci

* Určeno podle normy EN ISO 5395:2013

Údaje o hlučnosti stroje

Model	Úroveň akustického tlaku (dBA) ¹	
	Hladina	Odchylka
03606	86	1
03607	86	1

¹ A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.