

Declarație de conformitate UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, SUA, declară că următoarele aparate:

| Nr. model | Nr. serie | Descrierea produselor | Detaliiere în factură |
|-----------|-----------------|--|------------------------|
| 03674 | 400000000și Sus | Unitate de tracțiune Reelmaster 5010-H | REELMASTER 5010-HIBRID |

Se conformează următoarelor directive:

2000/14/CE (Zgomot), 2006/42/CE (Siguranța mașinilor), 2014/30/UE (CEM)

De asemenea, următoarele accesorii/echipamente se conformează directivelor menționate mai jos atunci când sunt instalate în conformitate cu instrucțiunile privind modelele listate mai sus:

| Model | Descriere | Directivă |
|-------|---|------------|
| 03415 | Set coș | 2006/42/CE |
| 03416 | Set coș – Compact | 2006/42/CE |
| 03618 | Cuțit vertical, 12,7 cm | 2006/42/CE |
| 03619 | Cuțit vertical, 17,8 cm | 2006/42/CE |
| 03628 | Set complet, 12,7 cm | 2006/42/CE |
| 03629 | Set complet, 17,8 cm | 2006/42/CE |
| 03634 | Unitate de tăiere DPA cu 8 lame, 12,7 cm (cilindru radial) | 2006/42/CE |
| 03635 | Unitate de tăiere DPA cu 11 lame, 12,7 cm | 2006/42/CE |
| 03636 | Unitate de tăiere DPA cu 8 lame, 17,8 cm (cilindru radial) | 2006/42/CE |
| 03637 | Unitate de tăiere DPA cu 11 lame, 17,8 cm (cilindru radial) | 2006/42/CE |

| Model | Descriere | Directivă |
|-------|---|------------------------|
| 03621 | UT DPA cu 8 lame, 12,7 cm (cilindru radial) | 2006/42/CE |
| 03623 | UT DPA (FSR) cu 11 lame, 12,7 cm | 2006/42/CE |
| 03638 | UT DPA cu 8 lame, 17,8 cm (cilindru radial) | 2006/42/CE |
| 03639 | UT DPA (FSR) cu 8 lame, 17,8 cm | 2006/42/CE |
| 03641 | UT DPA (FSR) cu 11 lame, 17,8 cm | 2006/42/CE |
| 03655 | Set CrossTrax | 2006/42/CE |
| 03656 | Set complet hibrid CrossTrax | 2006/42/CE |
| 03667 | Set scaun cu suspensie pneumatică | 2006/42/CE, 2014/30/UE |

Date pentru Directiva privind zgomotul emis de echipamente (2000/14/CE):

| Model | Clasificare | Lățime de tăiere (cm) | Putere sonoră măsurată (dBA)* | Putere sonoră garantată (dBA) | Marjă de eroare | Turație motor (rpm) |
|-------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| 03674 | Mașină de tuns iarba | 254 | 99 | 100 | 1 | 3000 |

Determinată în conformitate cu standardul ISO 11094:1991

Evaluarea conformității: Anexa VIII

Organism notificat: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Prezenta declarație a fost emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Subiectul declarației este în conformitate cu legislația de armonizare aplicabilă a Uniunii Europene.

Certificat:



David Klis
Director tehnic principal
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 28, 2016

Contact Departament Tehnic UE:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Putere mașină, masă și date privind vibrațiile

| Model | Putere nominală (kW) | Masă mașină [‡] (kg) | Vibrații la mână/braț (m/s ²)* | | | Vibrații la nivelul întregului corp (m/s ²)* | |
|-------|----------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | Mâna stângă | Mâna dreaptă | Marjă de eroare | Nivel | Marjă de eroare |
| | | | Nivel | Nivel | | | |
| 03674 | 18,5 | 1,259 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,23 | 0.11 |

[‡] Cu rezervoare goale în configurație de operare normală

* Determinată în conformitate cu standardul EN ISO 5395:2013

Date privind nivelul de zgomot al mașinii

| Model | Putere acustică (dBA) ¹ | |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| | Nivel | Marjă de eroare |
| 03674 | 81 | 1 |

¹ Niveluri medii, măsurate la nivelul poziției operatorului, determinate în conformitate cu EN ISO 5395:2013



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.