Δήλωση πιστότητας ΕΕ

Η εταιρεία The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
03675	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Reelmaster 5410	REELMASTER 5410
03676	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Reelmaster 5510	REELMASTER 5510
03678	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Reelmaster 5610	REELMASTER 5610-4WD

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/ΕΚ (εκπομπή θορύβου), 2006/42/ΕΚ (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το μοντέλο 03675		
03618	Μονάδα κάθετης κοπής	2006/42/ΕΚ
03621	Μονάδα κοπής RR DPA με 8 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης	2006/42/ΕΚ
03623	Μονάδα κοπής FSR DPA με 11 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης	2006/42/ΕΚ
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 03676 και 03678		
03619	Σύστημα κάθετης κοπής	2006/42/ΕΚ
03638	Μονάδα κοπής RR DPA με 8 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης	2006/42/ΕΚ

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
03639	Μονάδα κοπής FSR DPA με 8 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης	2006/42/ΕΚ
03641	Μονάδα κοπής FSR DPA με 11 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης	2006/42/ΕΚ
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για όλα τα μοντέλα		
03415	Κιτ εύκαμπτου καλαθιού	2006/42/ΕΚ
03667	Κιτ συστήματος ανάρτησης καθίσματος Air-Ride	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ
03416	Εύκαμπτο καλάθι, συμπαγές	2000/42/ΕΚ
104–1478	Κιτ έρματος στους τροχούς	2006/42/ΕΚ

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Αβεβαιότητα	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
03675	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	254	101	102	1	3200
03676	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	254	101	102	1	3200
03678	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	254	103	104	1	3200

Προσδιορισμός σύμφωνα με το του προτύπου ISO 11094:1991.

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



David Klis
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 2, 2016

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΕ για τεχνικά θέματα:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος‡ (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s²)*			Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (m/s²)*	
			Αριστερό χέρι	Δεξί χέρι	Αβεβαιότητα	Στάθμη	Αβεβαιότητα
			Στάθμη	Στάθμη			
03675	26,5	1136	0,54	0,59	0,5	0,44	0,5
03676	26,5	1222	0,54	0,59	0,5	0,44	0,5
03678	31,3	1276	0,84	0,77	0,5	0,27	0,15

‡ Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

* Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395:2013

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA)[1]	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
03675	86	1
03676	86	1
03678	84	1

[1] Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.