

EL-i vastavusdeklaratsioon

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, teatab, et järgmised tooted:

Mudeli nr	Seeria nr	Toote kirjeldus	Arve kirjeldus
03780	400000000 ja edasi	Reelmaster 7000-D nelikveoga trummelniiduk	REELMASTER 7000-D [NA-TIER 4 FINAL]
03781	400000000 ja edasi	Reelmaster 7000-D nelikveoga trummelniiduk	REELMASTER 7000-D [ROW]

Vastab järgmis(t)ele direktiivi(de)le:

2000/14/EÜ (müra), 2006/42/EÜ (masinohutus), 2014/30/EL (EMÜ)

Lisaks sellele vastavad järgmised lisaseadmed/tarvikud allpool loetletud direktiividele, kui need on paigaldatud vastavalt ülal antud mudelitel toodud juhistele:

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
03710	68,5 cm HD 8-teraline DPA-lõikeosa	2006/42/EÜ
03711	68,5 cm HD 11-teraline DPA-lõikeosa	2006/42/EÜ
03712	81 cm HD 8-teraline DPA-lõikeosa	2006/42/EÜ
03713	68,5 cm HD vasakpoolne hoolduskomplekt	2006/42/EÜ

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
03714	68,5 cm HD parempoolne hoolduskomplekt	2006/42/EÜ
03716	68,5 cm HD vertikaallõikuri lõikeosa	2006/42/EÜ
03186	66 cm tagumise rullharja komplekt	2006/42/EÜ
03187	81 cm tagumise rullharja komplekt	2006/42/EÜ
30359	Universaalne päikesevari	2006/42/EÜ

Müradirektiivi (2000/14/EÜ) andmed:

Mudel	Klassifikatsioon	Lõikelaius (cm)	Mõõdetud müratase (dBA)	Tagatud müratase (dBA)	Ebakindel	Mootori kiirus (p/min)
03780	Muruniiduk	307	99	100	1	2850
03781	Muruniiduk	307	100	101	1	2850

Määratakse kooskõlas standardi ISO 11094:1991.

Vastavuse hinnang: lisa VIII

Teavitatud asutus: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamise õigusaktidega.

Kontrollitud:



David Klis
Vanemkvaliteedijuht
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
December 12, 2016

EL-i tehniline kontakt:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Masina võimsuse, massi ja vibratsiooni andmed

Mudel	Nimivõimsus (kW)	Masina mass† (kg)	Käte/käsivarte vibratsioon (m/s ²)*			Kogu kere vibratsioon (m/s ²)*	
			Vasak käsi	Parem käsi	Ebakindel	Tase	Ebakindel
			Tase	Tase		Tase	Ebakindel
03780	44	1,574	0.30	0.30	0.16	0,2	0.1
03781	36	1,574	0.30	0.30	0.16	0,2	0.1

† Tühjade paakidega tavapärasel tööseadistuses

* EN ISO 5395:2013 standarditega kooskõlastatud

Masina heli andmed

Mudel	Helisurve (dBA) ¹	
	Tase	Ebakindel
03780	83	1
03781	83	1

¹ A-korrigeeritud tasemed, mõõdetuna operaatorikohalt ja määratud kooskõlas standardiga EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.