Δήλωση πιστότητας ΕΕ

Η εταιρεία The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, δηλώνει ότι το/τα ακόλουθο/-α προϊόν/-τα:

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
38720	400000000 και άνω	Εκχιονιστικό μηχάνημα SnowMax 724 ZXR	724 ZXR 61CM 212CC RS SS SNOWTHROWER CE
38721	400000000 και άνω	Εκχιονιστικό μηχάνημα SnowMax 724 QXE	724 QXE 61CM 212CC ES QS SNOWTHROWER CE
38833	400000000 και άνω	Εκχιονιστικό μηχάνημα βαρέος τύπου Power Max 926 OHXE	POWERMAX HD 926OHXE CE
38834	400000000 και άνω	Εκχιονιστικό μηχάνημα βαρέος τύπου Power Max 1028 OXE	POWERMAX HD 1028OXE - 302CC TORO CE
38836	400000000 και άνω	Εκχιονιστικό μηχάνημα βαρέος τύπου Power Max 1028 OHXE	POWERMAX HD 1028 OHXE - 302CC TORO CE
38815	400000000 και άνω	PowerMax 826 OXE	POWERMAX 826 OXE TORO 252 CC, CE

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/ΕΚ (εκπομπή θορύβου), 2006/42/ΕΚ (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Αβεβαιότητα	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
38720	Εκχιονιστικό μηχάνημα	99	102	3	3400
38721	Εκχιονιστικό μηχάνημα	99	102	3	3400
38833	Εκχιονιστικό μηχάνημα	100	103	5	3450
38834	Εκχιονιστικό μηχάνημα	100	105	5	3450
38836	Εκχιονιστικό μηχάνημα	100	105	5	3450
38815	Εκχιονιστικό μηχάνημα	102	103	1	3400


Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 3744:1995.

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα V

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Hurst
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
June 6, 2017

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s²)*		
			Δεξί χέρι – Στάθμη	Αριστερό χέρι – Στάθμη	Αβεβαιότητα
38720	4,4	64	3,1	4,4	2,2
38721	4,4	68	3,5	4,0	2,0
38833	5,3	128	4,7	5,6	2,2
38834	6,2	133	5,6	4,7	2,2
38836	6,2	134	5,6	4,7	2,2
38815	5,2	95	3,0	3,8	1,9

* Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5349-1: 2001

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA)*	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
38720	87	1
38721	88	1
38833	89	1
38834	89	1
38836	89	1
38815	90	1

Ο προσδιορισμός της A σταθμισμένης στάθμης έγινε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11201.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.