

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

Η εταιρεία The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, δηλώνει ότι το/τα ακόλουθο/-α προϊόν/-τα:

| Αρ. μοντέλου | Αρ. σειράς | Περιγραφή προϊόντος | Περιγραφή τιμολογίου |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 51558 | 318000001 και άνω | Φυσητήρας/Απορροφητήρας UltraPlus | ULTRAPLUS BLOWER (CE) |
| 51681 | 318000001 και άνω | Φυσητήρας/Απορροφητήρας UltraPlus | ULTRAPLUS BLOWER (UK) |
| 51581 | 318000001 και άνω | Φυσητήρας/Απορροφητήρας UltraPlus | ULTRA BLOWER, CE 240 VOLT |

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/ΕΚ (εκπομπή θορύβου), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), 2014/35/ΕΕ (χαμηλή τάση) και 2011/65/ΕΕ (περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

| Μοντέλο | Ταξινόμηση | Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)* | Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA) | Αβεβαιότητα (dBA) |
|---------|------------------------------------|--|--|-------------------|
| 51558 | Φυσητήρας/ Απορροφητήρας φύλλων | 101 | 102 | 1 |
| 51581 | Φυσητήρας/ Απορροφητήρας φύλλων | 101 | 102 | 1 |
| 51681 | Φυσητήρας/ Απορροφητήρας φύλλων | 101 | 102 | 1 |


* Προσδιορισμός σύμφωνα με το του προτύπου ISO 11094.

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα V

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Hurst
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 24, 2017

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

| Μοντέλο | Ονομαστική ισχύς (kW) | Μάζα μηχανήματος (kg) | Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χειριού-βραχίονα (m/s ²)* | |
|---------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|
| | | | Στάθμη | Αβεβαιότητα |
| 51558 | 1.5 | 3.8 | 2.4 | 1 |
| 51581 | 1.5 | 3.8 | 2.4 | 1.0 |
| 51681 | 1.5 | 3.8 | 2.4 | 1 |

* Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20643.

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

| Μοντέλο | Ηχητική πίεση (dBA) ¹ | |
|---------|----------------------------------|-------------|
| | Στάθμη | Αβεβαιότητα |
| 51558 | 93 | 1 |
| 51581 | 93 | 1 |
| 51681 | 93 | 1 |

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο ISO 11201.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.