



## Ekstra bremsesystem

Groundsmaster® 5900-gressklipper med roterende kniver med serienummer 400000000 og nyere

Modellnr. 31701

### Installasjonsveiledning

#### ⚠ ADVARSEL

##### CALIFORNIA

##### Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

## Sikkerhet

### Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



decal136-0007

136-0007

1. Bremses

## Montering

### Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Prosedyre | Beskrivelse                 | Ant.   | Bruk                       |
|-----------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| <b>1</b>  | Ingen deler er nødvendige   | –      | Klargjøre maskinen.        |
| <b>2</b>  | Ingen deler er nødvendige   | –      | Koble fra batteriet.       |
| <b>3</b>  | Bryter<br>Ekstrabremsemerke | 1<br>1 | Monter bryteren og merket. |
| <b>4</b>  | Ledningssats                | 1      | Før ledningssatsen.        |
| <b>5</b>  | Ingen deler er nødvendige   | –      | Koble til batteriet.       |
| <b>6</b>  | Ingen deler er nødvendige   | –      | Aktiver bremsesystemet.    |




# 1

## Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.



Figur 1

g038719


# 2

## Koble fra batteriet

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

Vri batterifrakoblingsbryteren til AV-stillingen ([Figur 2](#)).



Figur 2

g038573

# 3

## Montere bryter og merke


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Bryter            |
| 1 | Ekstrabremsemerke |

### Prosedyre

1. Fjern de seks boltene fra sidepanelet, og fjern sidepanelet fra konsollen (Figur 3).

**Merk:** Ta vare på boltene.




Figur 3

g226567

1. Bakpanel
2. Bolt
3. Sidepanel

2. Fjern de fire boltene fra ryggpanelet, og fjern ryggpanelet fra konsollen (Figur 3).
3. Fjern pluggen fra kontrollpanelet, og monter bryteren (Figur 4).



Figur 4

g186717

1. Bryter
2. Ekstrabremsemerke
3. Plugg
4. Fest ekstrabremsemerket ovenfor bryteren (Figur 4).

# 4


## Føre ledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | Ledningssats |
|---|--------------|

### Prosedyre

1. Koble den nye ledningssatsen til ekstrabremsebryteren (Figur 5).




Figur 5

g219748

1. Koble til EU-lysstromkoblingen på hovedledningssatsen.
2. Koble til ekstrabremsebryteren.

2. Koble ledningssatsen til EU-lysstrømkoblingen på innsiden av konsollen (Figur 5).
3. Bruk boltene du fjernet tidligere, til å montere baksiden og sidepanelene til konsollen (Figur 3).
4. Følg den eksisterende ledningssatsen, før delen av ledningssatsen med ringterminalkoblingen gjennom hullet i den elektriske dekkplaten, bak setet.
5. Fest ringterminalkoblingen til en tom terminal på jordingsblokken (Figur 6).



Figur 6

g219749

1. Jordingsblokk


## 5

### Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

#### Prosedyre

Vri batterifrakoblingsbryteren til PÅ-stillingen (Figur 7).



Figur 7

g219795

## 6

### Aktivere bremsesystemet

Ingen deler er nødvendige

#### Prosedyre

Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å aktivere bremsesystemet.

# Bruk

## Bruke ekstrabremsebryteren


Trykk og hold inne ekstrabremsebryteren for å redusere motorhastigheten (Figur 8). Slipp bryteren for å stoppe nedbremsingen og fortsette ved gjeldende motorhastighet.

**Merk:** Du kan bruke bryteren periodevis for gradvis å slakke ned maskinens fart.

Hvis du trykker på bryteren når motorturtallet er under 1200 o/min eller motorhastigheten synker til 1200 o/min, slår motoren seg av og maskinen stopper. For å starte maskinen igjen:

1. Vri nøkkelen til STOPP-stillingen.
2. Vri nøkkelbryteren til START-stillingen.

**Merk:** Slipp nøkkelbryteren med en gang motoren starter.



**Figur 8**

1. Ekstrabremsebryter

**Notat:**

**Notat:**



**Count on it.**