

EU-samsvarserklæring

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enhet(er):

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse
30853	400000000 og oppover	Groundsmaster 4300-D-trekkenhet	GROUNDMASTER 4300-D
30864	400000000 og oppover	Groundsmaster 4300-D-trekkenhet	GM4300-D T4

Er i samsvar med følgende direktiver:

2000/14/EF (støy), 2006/42/EF (maskinsikkerhet), 2014/30/EU (EMC)

I tillegg er følgende tilbehør/utstyr i samsvar med direktivene oppført nedenfor, når de er montert i følge instruksjonene på modellene oppført ovenfor:

Modell	Beskrivelse	Direktiv
Tilbehør/tilleggsutstyr for 30853		
03667	Luftfjæringsett for sete	2006/42/EF, 2014/30/EU
30845	56 cm Contour Plus-klippeenhet	2006/42/EF

Modell	Beskrivelse	Direktiv
Tilbehør/tilleggsutstyr for 30864		
03667	Luftfjæringsett for sete	2006/42/EF, 2014/30/EU
30845	56 cm Contour Plus-klippeenhet	2006/42/EF, 2000/14/EF

Data for støydirektivet (2000/14/EF):

Modell	Klassifisering	Klippebredde (cm)	Målt lydtrykk (dBA)*	Garantert lydtrykk (dBA)	Usikkerhet	Motorhastighet (o/min)
30853	Gressklipper	229	104	105	1	2850
30864	Gressklipper	229	104	105	1	2800

Fastsatt i samsvar med ISO 11094:1991

Konformitetsvurdering: Tillegg VII

Teknisk kontrollorgan: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Denne erklæringen er utgitt under produsentens eneansvar.

Erklæringens hensikt er i overensstemmelse med relevant harmoniseringslovgivning fra EU.

Godkjent:



John Heckel
Overordnet ingeniørsjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 21, 2017

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Maskinens data for effekt, masse og vibrasjon

Modell	Nominell effekt (kW)	Maskinens masse† (kg)	Hånd-arm-vibrasjon (m/s ²)*			Vibrasjon for hele kroppen (m/s ²)*	
			Venstre hånd	Høyre hånd	Usikkerhet	Nivå	Usikkerhet
			Nivå	Nivå			
30853	32.9	1412	0.86	0.72	0,5	0,65	0,5
30864	32,4	1454	2,4	2.1	1.18	0,9	0,45

† Med tomme tanker i normal driftskonfigurasjon

* Fastsatt i samsvar med EN ISO 5395:2013

Maskinens lyddata

Modell	Lydtrykk (dBA) ¹	
	Nivå	Usikkerhet
30853	89	0,7
30864	89	1

¹ A-avveide nivåer, som målt ved førerposisjonen, fastsatt i samsvar med EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.