ES atitikties deklaracija

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, JAV, pareiškia, kad šis (šie) įrenginys (-iai):

Modelio Nr.	Serijos Nr.	Gaminio aprašas	Sąskaitos aprašas
31914	400000000 ir Toliau	Komercinis stumiamas jėgos agregatas, 13,4 kW (18 HP) hidropavara su pistoletine rankenėle	18 HP PISTOL GRIP HYDRO TRACTION UNIT

Atitinka šias direktyvas:

2000/14/EB (triukšmas), 2006/42/EB (mašinų sauga), 2014/30/ES (EMC)

Be to, toliau nurodytos papildomos priemonės / priedai atitinka žemiau nurodytas direktyvas, jei jie (jos) įrengti laikantis instrukcijų aukščiau nurodytuose modeliuose:

Modelis	Aprašas	Direktyva
02710	32 Rd fiksuotas MS skydas	2006/42/EB, 2000/14/EB
02711	36 Rd fiksuotas MS skydas	2006/42/EB, 2000/14/EB
02720	MS 91 cm kultuvo priedas	2006/42/EB
02712	48 Rd fiksuotas MS skydas	2006/42/EB, 2000/14/EB

Modelis	Aprašas	Direktyva
02920	Mirksinčio švyturėlio rinkinys	2006/42/EB, 2000/14/EB
02932	Siauro rato rinkinys	2006/42/EB, 2000/14/EB
30109	„Tru Trak“ vežimėlis, fiksuota platforma	2006/42/EB, 2000/14/EB

Duomenys triukšmo direktyvai (2000/14/EB):

Modelis	Klasifikacija	Pjovimo plotis (cm)	Išmatuota garso galia (dBA)	Garantuota garso galia (dBA)	Netikslumas	Variklio greitis (aps./min.)
31914 su 02710	Žoliapjovė	81	100	101	1	2900
31914 su 02711	Žoliapjovė	91	100	100	1	2900
31914 su 02712	Žoliapjovė	121	104	105	1	3500

Nustatyta pagal ISO 11094:1991.

Atitikties įvertinimas: VI priedas


Notifikuotoji institucija: Intertek Testing and Certification Ltd., 4 Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes, MK5 8NL.

Notifikuotosios institucijos identifikacijos Nr.: 0359

Už šios deklaracijos pateikimą atsako tik gamintojas.

Deklaracijos objektas atitinka Europos Sąjungos susijusius darniuosius teisės aktus.

Patvirtinta:



Don Lackner
Vyr. inžinierius
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
December 14, 2017

Įgaliotasis atstovas:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Originalo vertimas (LT)

EU Specifications

Įrenginio galios, masės ir vibracijos duomenys

Modelis	Vardinė galia (kW)	Agregato masė‡ (kg)	Plaštakos / rankos vibracija (m/s^2)*		
			Kairė ranka	Dešinė ranka	Netikslumas
			Lygis	Lygis	
31914 su 02710	10,8	231	2.0	1,2	1.0
31914 su 02711	10,8	232	1,8	1.3	1.0
31914 su 02712	10,8	248	3,1	2,5	1.0

‡ Su tuščiais rezervuarais, esant įprastai darbinei konfigūracijai

* Nustatyta pagal EN ISO 5395:2013

Įrenginio garso duomenys

Modelis	Garso slėgis (dBA)[1]	
	Lygis	Netikslumas
31914 su 02710	87	2
31914 su 02711	87	2
31914 su 02712	92	2

[1] A lygio įvertinimai, išmatuoti vairuotojo pozicijoje, nustatyti pagal EN ISO 5395:2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.