

Kit de limpiador de aire de servicio pesado

Nº de modelo 135-6195

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Pegatina	1	Instale la pegatina.
Kit de carburador	1	Sustituya el carburador.
Colector de entrada	1	
Clip de acoplamiento	1	
Base del filtro	1	Instale la base del filtro, la manguera y el conjunto del limpiador de aire.
Perno	1	
Tuerca	1	
Pletina	2	
Pasador	2	
Chaveta	2	
Manguito	1	
Abrazadera (pequeña)	1	
Abrazadera (grande)	1	
Tapón para lluvia	1	
Abrazadera (grande)	1	

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y ponga el freno de estacionamiento.
2. Apague el motor y retire la llave.
3. Deje que se enfríe el motor antes de instalar este kit.




Figura 1

g242807

Mantenimiento del limpiador de aire

Sustituya el filtro cada 200 horas o con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad (Figura 1).



Instalación de la pegatina




Figura 2

g273986

1. Pegatina

Retirada del colector existente y de la cubierta




Figura 3

g240294

Sustitución del carburador




Figura 4

g240291

Instalación de la base del filtro, la manguera y el conjunto del limpiador de aire




Figura 5

g240292

Notas:

Notas:

