Form No. 3436-533 Rev A

127 cm-es zsákolókiegészítő-készlet

TimeCutter® fűnyíró traktor

Modellsz. 139-7459

Üzembeállítási utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

KALIFORNIA
65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Üzembeállítás


A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A gép előkészítése

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Kapcsolja ki a kések kapcsolóját.
3. Állítsa külső, PARKOLÁS helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

A készlet felszerelése

Szerelje fel a bal szoknyát, a jobb szoknyát és a 2 lemezt a vágóasztalra a 10 csavar és 10 anya segítségével.



g307391

Ábra 1

1. Anya (10)
2. Jobb szoknya
3. Lemez (2)
4. Csavar (10)
5. Bal szoknya

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Regisztráljon a következő címen:
www.Toro.com.

CE

Az eredeti dokumentum fordítása (HU)
Nyomtatás helye: USA
Minden jog fenntartva

3436-533 A



Count on it.