



Kit de mantenimiento para la cuba

Carretilla motorizada

Nº de modelo 139-7216

Form No. 3439-842 Rev A

Instrucciones de instalación

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, baje la tolva, apague el motor y retire la llave.
2. Retire la cuba existente.
3. Sujete la cuba nueva al bastidor con 4 pernos, 4 arandelas y 4 tuercas.




Figura 1

g322995



4. Usando la cuba nueva como plantilla, marque y perfore 2 orificios (9/16").




Figura 2

g322994

5. Instale las fijaciones restantes para sujetar la cuba al bastidor.




Figura 3

g322996

6. Apriete el perno a 37–45 N·m (27–33 pies-libra).