Form No. 4505-945 Rev A

Kit de mulching

Para modelos con carcasa de 137 cm (144")

Kit Nº 142-2744

Instrucciones de instalación

Para los números de serie 411, 294, 212 y superiores

Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo de alerta de seguridad (Figura 1) se utiliza tanto en esta hoja de instrucciones como sobre la máquina, para identificar importantes mensajes de seguridad que deben observarse para evitar accidentes.

Este símbolo significa: **¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SE TRATA DE SU SEGURIDAD!**

g000502

Figura 1

Símbolo de alerta de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

⚠ ADVERTENCIA

Mientras se realizan operaciones de mantenimiento o los ajustes, alguien podría arrancar el motor. Un arranque accidental del motor podría lesionar gravemente a usted o a otra persona.

Retire la llave de contacto, ponga el freno de estacionamiento y desconecte los cables de las bujías antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Aparte los cables para evitar su contacto accidental con las bujías.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Nota: Aparque la máquina en una superficie nivelada. Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido, el freno de estacionamiento está puesto y la llave ha sido retirada, y que el cable de la bujía está desconectado. Deje que la máquina se enfríe completamente antes de iniciar este procedimiento.

Traducción del original (ES)

Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos
4505-945

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Elemento	Pieza Nº	Descripción	Cant.
1	135-3462	Deflector de cierre – central izquierdo	1
2	135-3463	Deflector de cierre – central derecho	1
3	142-4302	Deflector de cierre de la carcasa lateral izquierda	1

Elemento	Pieza Nº	Descripción	Cant.
4	142-4739	Deflector de Mulching, interior izquierdo	1
5	135-7204	Placa-Mulching	1
6	142-6039	Deflector de Mulching exterior amplio	1

Nota: En ciertas condiciones, las cuchillas de baja elevación pueden mejorar la dispersión de los recortes.



g368419

Figura 2

Instrucciones para la instalación

1. Asegúrese de que la máquina está en una superficie nivelada y que la TDF está desengranada.
2. Asegúrese de que no haya nadie en las proximidades de las carcasas laterales. Mantenga presionada la parte superior del interruptor de control de la carcasa para elevar la carcasa; la carcasa central se elevará primero y luego las laterales.
3. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, ponga el freno de estacionamiento, retire la llave y desconecte el cable negativo de la batería.
4. Retire el pasador de horquilla y la chaveta del lugar de almacenamiento y sujete cada carcasa lateral en la posición elevada, como se muestra en la Figura 3.



g363150

Figura 3

1. Pasador de horquilla
2. Chaveta

5. En la carcasa lateral derecha, retire y guarde el deflector acodado, la placa deflectora, la aleta de goma y todas las fijaciones de montaje. Instale los deflectores de cierre derecho usando las fijaciones que guardó, y coloque las fijaciones no utilizadas en los puntos de montaje originales (ver Figura 4).



g368618

Figura 4

1. Retire y guarde el deflector acodado de la carcasa lateral derecha
2. Retire y guarde la placa deflectora derecha
3. Reutilice las fijaciones
4. Deflector de cierre derecho
5. Retire y guarde la aleta de goma.

6. En la carcasa lateral izquierda, retire y guarde la aleta de descarga, el deflector acodado y todas las fijaciones de montaje (ver Figura 5). Instale los deflectores de cierre izquierdo usando las fijaciones que guardó; algunas de las fijaciones se instalan en insertos roscados. Coloque las fijaciones no utilizadas en los puntos de montaje originales.



Figura 5

1. Retire y guarde el deflector acodado de la carcasa lateral izquierda
2. Retire y guarde la descarga de la carcasa lateral izquierda.
3. Reutilice las fijaciones
4. Deflector de cierre izquierdo

7. Eleve la parte delantera de la máquina y apóyela sobre gatos fijos.

⚠ CUIDADO

Puede ser peligroso confiar únicamente en gatos mecánicos o hidráulicos para elevar la carcasa del cortacésped para realizar tareas de mantenimiento o reparación. Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no proporcionar suficiente apoyo, o pueden fallar y dejar caer la máquina, lo que podría provocar lesiones.

No confíe únicamente en gatos mecánicos o hidráulicos para apoyar la máquina. Utilice soportes fijos u otro medio de sustentación equivalente.

8. Retire y guarde los dos deflectores acodados centrales, el deflector rompedor, las aletas de descarga, el protector de descarga y todas las fijaciones de montaje (ver Figura 6). Instale los deflectores de cierre en las carcasas centrales derecha e izquierda usando las fijaciones guardadas; algunas fijaciones se instalan en insertos roscados. Coloque las fijaciones no utilizadas en los puntos de montaje originales.



Figura 6

1. Reutilice las fijaciones
2. Retire y guarde el deflector acodado central derecho
3. Retire y guarde la aleta de descarga
4. Deflector de cierre central derecho
5. Retire y guarde el deflector acodado central izquierdo
6. Retire y guarde el deflector rompedor
7. Deflector de cierre central izquierdo
8. Retire y guarde el protector de descarga.

9. Apriete todas las fijaciones.
10. Retire con cuidado los gatos fijos y baje la máquina al suelo.

Retirada del kit de mulching

Para reconvertir la carcasa:

1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, ponga el freno de estacionamiento, retire la llave y desconecte el cable negativo de la batería.
2. Retire y guarde los deflectores de cierre de las carcasas centrales izquierda y derecha y los deflectores de cierre de las carcasas laterales izquierda y derecha. Guarde todas las fijaciones y utilícelas para reinstalar los deflectores de descarga, el deflector rompedor, los deflectores acodados y la aleta de descarga.