


Instruções de instalação**Preparação da máquina**


1. Estacione a máquina numa superfície nivelada (Figura 1).

**Figura 1**


2. Mova a alavanca da transmissão para a posição P (estacionar).
3. Desligue o motor e retire a chave.
4. Deixe arrefecer o motor.

Instalação do tabuleiro de armazenamento

1. Eleve a parte traseira da parte inferior do banco e rode-a para a frente (Figura 2).

**Figura 2**

2. Monte o tabuleiro de armazenamento na estrutura de apoio do banco (Figura 3).

**Figura 3**

1. Estrutura de suporte do banco
2. Tabuleiro de armazenamento



3. Se estiver a instalar dois tabuleiros de armazenamento numa máquina de quatro passageiros, repita o passo 2 no outro banco.




Figura 4

1. Tabuleiros de armazenamento (máquina de quatro passageiros)
4. Rode a parte inferior do banco para baixo e contra a estrutura de apoio do banco ([Figura 5](#)).




Figura 5