



Count on it.


Form No. 3457-340 Rev A

มือของผู้ปฏิบัติงาน

ชุดเจาะถนน

**รถลากพวง Greensmaster® ชสส 3300/3400
TriFlex®**

หมายเลขรุ่น 04723—หมายเลขซีเรียล 406000000 และขึ้นไป



ผลิตภัณฑ์มาตรฐานตามคำสงฆ์โรตเกวของทงหมด หากต้องการรายละเอียด โปรดดูใบรับรอง (Declaration of Incorporation – DOI) ฤตถลของเอกสาร


ชดเจาณออกแบบมาสำหรัการตดหญาบนกรนหรอเฟรเวชนาดเลกในสนามกอลฟ
การใช้งานผลตภทนนอกเหอจากวตถประสงคกำหนดไว้อาจเปอนตรายตอคนและคนรอบข้างได้

กรณาอ่านเอกสารนอยางละเอียดเพอศกชาวรควบคมและบำรุงรักษาผลตภทอยางเหมาะสม
และเพอหลกเลยงการบาดเจบและความเสยหายตอผลตภทท คณมหนากใช้งานผลตภทอยางถกตองและปลอดภย

โปรดเขาไปทเวบไซต www.Toro.com เพอเดเอกสารความปลอดภยของผลตภทและเอกสารฝกอบรมการใช้งาน
ขอมลอปกรณเสริม ความชวยเหลอเพอคนหาทวแทนจำหนาย หรอลงทะเบยนผลตภทท

หากคณต้องการการชอมบำรุง จะไลแทขของ Toro หรอขอมลเพมเติม
โปรดตดตอวแทนบรการทโดรบอนญาตหรอฝ่ายบรการลคคางของ Toro
และเตรยมหมายเลขร่นและหมายเลขเรยลของผลตภทไวไฟพรอม **su 1**
ระบตำแหนงของหมายเลขร่นและหมายเลขเรยลบนผลตภทท จดบนทกหมายเลขในช่องวางกกำหนดไ

สำคญ: นอกจากน คณสามารถใชมอถอสแกนรหัส QR บนสตกเกอร์หมายเลขเรยลได้ (ถาม)
เพอเขาถงขอมลการรบประกน จะไล และขอมลผลตภททอนๆ



su 1

g286446

1. ตำแหนงหมายเลขร่นและหมายเลขเรยล

หมายเลขร่น _____
หมายเลขเรยล _____

คอมมอนไลน์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายอาจเกิดขึ้น และระบบขอความความปลอดภัยแสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (su 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำ



su 2

สัญลักษณ์เตือนอันตราย

g000502

คอมมอนไลน์ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล **สำคัญ** เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับกลไกและ **หมายเหตุ** เพื่อบอกคุณเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความสนใจเป็นพิเศษ

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแถมและเผาไหม้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

- อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของ *คู่มือ* ใช้งานก่อนจะสตาร์ทเครื่อง
- อย่าดื่มหรือทานยาใกล้ขณะเคลื่อนไหวยของเครื่องจักร
- หากไม่ติดต่องานและอุปกรณ์บ่อยๆ ทั้งหมดกรุณาอย่าใช้เครื่อง
- ห้ามขวางท่อหรือช่องเปิดใดๆ โดยเด็ดขาด คนคนโดยรอบและสัตว์เลี้ยงออกจากอุปกรณ์
- คนอื่นๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์โดยเด็ดขาด
- จัดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดระดับความสูงลง ปลดระบบขับเคลื่อน เข็มเบรกออก (ถ้ามี) ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย ▲สีแดง ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ความปลอดภัยของชุดเจาะดิน

- ชุดเจาะดินเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เมื่อติดตั้งเข้ากับรถลากพ่วงเท่านั้น อ่านคำแนะนำฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยใน *คู่มือ* ใช้งานของรถลากพ่วงอย่างละเอียด
- ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวยทั้งหมดหยุดก่อนจะตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังจากการชนวัตถุ หรือหากเครื่องยนต์สับสนผิดปกติ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ
- ดึงรถลากพ่วงให้ชิ้นส่วนทั้งหมดมสภาวะดีและทำงานได้ตามปกติ และชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา เปลี่ยนสตัทเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด
- ใช้อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง และอะไหล่เปลี่ยนทดแทนที่ผ่านการรับรองโดย Toro เท่านั้น

ความปลอดภัยเกี่ยวกับใบมีด

ใบมีดของชุดเจาะดินที่สึกหรอหรือเสียหายอาจจะแตกออกได้ และชิ้นส่วนของใบมีดอาจจะกระเด็นไปโดนตัวคุณหรือพววจนอาจทำให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

- ตรวจสอบชุดเจาะดินเป็นระยะว่าการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
- ใช้ความระมัดระวังและสวมใส่ถุงมือขณะตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงชุดเจาะดิน
- ใบมีดที่คมเกินไปอาจทำให้ชุดเจาะดินหลายชุด ให้ใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากหากชุดเจาะดิน 1 ชุดคมเกินไปจะทำให้ชุดเจาะดินอื่นๆ หมดอายุไปด้วย


1

การตัดยางชดเชาเดน

ไมตองใชชนสวน

ขั้นตอน


1. วางชดเชาเดนไตแขนคนสะเทอนของรถลากพวง
2. ขณะกสลกบนบารแขนระบบคนสะเทอนอยในตำแหนงเปด (su 3)
ไหลดนแขนระบบคนสะเทอนลงเพอใหอยเหอนบารดานบนของชดเชาเดน (su 4)



su 3

1. สลก—ปด
2. บารแขนระบบคนสะเทอน

3. สลก—ปด



su 4



1. บารแขนระบบคนสะเทอน

2. บารชดเชาเดน

3. ปดสลกเพอลอกชดเชาเดนใหอยกบท (su 3)

หมายเหตุ: เมอสลกออกเขาก คุณจจะรสกไตและไดยนเสยงคลล

4. ใสมอเตอรเขาไปทดานชายของชดเชาเดน (จกมมมองของตำแหนงคนชบ)
และดงบารยดมอเตอรทอยบนชดเชาเดนไปทางมอเตอรจนกระทงไดยนเสยงคลลจกทงสองดานของมอเตอร (su 5)



5

1. มอเตอร์
2. เฟลสปลาเยน

3. ชอง
4. บารยดมมอเตอร

2

การติดตั้งนำหนกวงไฟฟ้า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:


3	นำหนกวง (โมโตไฮมาดวย)
6	สลกเกลยว (โมโตไฮมาดวย)
24	แหวน (โมโตไฮมาดวย)

ขั้นตอน

หมายเหตุ: หากคณตตตงชดเจอะดณบนรกลากพวงรสน 04540 หรือรกลากพวง eTriFlex su 04580 หรือ 04590 ใหตตตงนำหนกวงเพม (หมายเลขอะไหล่ 117-6774-03)

1. ถอดสลกเกลยวนำหนกวงของเดมบนแพงขางของชดเจอะดณออก
2. ใส่สลกเกลยว (5/16-18 x 2-3/4 บว) 2 ทวตงแสดงในรูป [รูป 6](#)

หมายเหตุ: สลกเกลยว (หมายเลขอะไหล่ 322-33) โมโตไฮมาพรมกบชดเจอะดณ



g254873

1. สลกเกลยว (5/16-18 x 2-3/4 บว)

2. แหวน

3. ตัดทองแหวน (1/8 นิ้ว) 4 ตัวต่อสลักเกลียวทอยระหว่างนำหนกกวางกบแพ่งข้างของชดเจาดน ([su 6](#))

หมายเหตุ: แหวน (หมายเลขอะไหล่ 63-8410) ไม่ได้นำมาพร้อมกบชดเจาดน

4. ตัดทองตามนำหนกเสริม (หมายเลขอะไหล่ 117-6774-03) ด้วยสลักเกลียว

หมายเหตุ: คุณจะใช้ตามนำหนกเสริมและสลักเกลียวที่นำมาพร้อมกบรถลากพวง หรือส่งซ่อมตามนำหนก (หมายเลขอะไหล่ 117-6774-03) และสลักเกลียว (หมายเลขอะไหล่ 322-33) เพมเติมก็ได้

การใช้งาน

การฝึกอบรม

ก่อนใช้ชดเจาดนบนสนามกรีน ควรฝึกสตาร์ท ดับเครื่อง เลี้ยว ยก ลดระดับ และกลองชดเจาดนบนพนักโถง เพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการใช้งานชดเจาดนก่อนใช้งานจริงบนสนามกรีน

เคล็ดลับในการใช้งาน

- ตรวจสอบสภาพสนามกรีนเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่จะเสียหายหรือสร้างความเสียหายให้กับชดเจาดนหรือไม่ เช่น หวสปรงเกลอร์หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไหลพ่นลงบนมา
- ขับรถเคลื่อนเป็นเส้นตรงขณะใช้ชดเจาดน ห้ามเลี้ยวหากชดเจาดนลดระดับลงมาจนต่ำสุดและสัมผัสกับพนัก
- เมื่อขับไปถึงขอบสนามกรีนแล้ว ยกชดเจาดนขึ้นก่อนเลี้ยวหรือหยุดเครื่อง คุณต้องยกชดเจาดนขึ้นจนสุดก่อนเลี้ยว

การบำรุงรักษา

การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา


ก่อนเริ่มการบำรุงรักษา ควรดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ
2. ลดระดับชดเชยดินลงมาบนพื้นเพื่อให้ระบบไฮดรอลิกของระบบยกสะเทือนยื่นออกมาจนสุด
3. ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

การหล่อลื่น

ระยะเวลาซ่อมบำรุง: ทุก 15 ชั่วโมง

หล่อลื่นจุดดัดจากรับ 2 จุด (su 7) บนชุดเจาะดินหลังการใช้งานทุกๆ 15 ชั่วโมงด้วยจาระบิละเอียดหมายเลข 2 เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรใช้ปืนฉีดจาระบีแบบควบคุมด้วยมือ




su 7

g018318

-
1. เตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา โปรดดู [การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา \(หน้า 8\)](#)
 2. เช็ดจุดดัดจากรับแต่ละจุด (su 7) ด้วยผ้าสะอาด
 3. หยดจาระบีลงบนแปรงเฟลาของชุดเจาะดินจนกระทั่งคุณรู้สึกถึงความแรงดัน
 4. เช็ดจาระบีสวนเกินออก

การปลดชุดเจาะدن

1. เตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา โปรดดู [การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา \(หน้า 8\)](#)
2. ดันบาร์ยึดมอเตอร์ออกจากช่องบนมอเตอร์ไปทางชุดเจาะเดนและถอดมอเตอร์ออกจากชุดเจาะเดน



รูป 8

1. มอเตอร์
2. บาร์ยึดมอเตอร์

3. ย้ายมอเตอร์ไปทาบช่องเก็บก้านหน้าของแขนระบบกันสะเทือน

สำคัญ: อย่าโยกกระบอกกันสะเทือนไปยังตำแหน่งขนสงขณะก้มมอเตอร์ใบมีดพวงยางอยู่ภายในทรางโครงอุปกรณ์ เพราะอาจทำให้มอเตอร์หรือท่อนเสียหายได้


**หากคุณต้องเคลื่อนย้ายรถลากพวงโดยไม่ไดตดตงชุดเจาะเดน
ให้ใช้แถบรัดสายไฟยึดมอเตอร์เข้ากับแขนของระบบกันสะเทือน**

4. เปิดสลักบนบาร์แขนระบบกันสะเทือนของชุดเจาะเดนที่คุณถอดออกมา
5. ปลดสลักออกจากบาร์ชุดเจาะเดน
6. กลิ้งชุดเจาะเดนออกมาจากใต้แขนระบบกันสะเทือน
7. ทำซ้ำขั้นตอน 2 ถึง 6 สำหรับชุดเจาะเดนชุดอื่นๆ ตามที่จำเป็น

การซ่อมบำรุงลูกกล

ชุดซ่อมลูกกล Greens (หมายเลขอะไหล่ 140-5552) และชุดเครื่องมือซ่อมลูกกล Greens (หมายเลขอะไหล่ 140-5553) ([su 9](#)) มอดจำแนกสำหรับการซ่อมบำรุงลูกกล ชุดซ่อมลูกกลมาพร้อมแปรง นอตแปรง และสลักขันสำหรับซ่อมบำรุงลูกกล

ชุดเครื่องมือซ่อมลูกกลมาพร้อมเครื่องมือทั้งหมดและคำแนะนำในการติดตั้งจำเป็นสำหรับการซ่อมลูกกลด้วยชุดซ่อมลูกกล โปรดดูแคตตาล็อกอะไหล่หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายโตรอนomya ของ Toro เพื่อดูคำแนะนำ



g346125

su 9

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. ชุดซ่อมลูกกล Greens (หมายเลขอะไหล่ 140-5552) | 5. แหวน |
| 2. ชุดเครื่องมือซ่อมลูกกล Greens (หมายเลขอะไหล่ 140-5553) | 6. นอตล็อกแปรง |
| 3. แปรง | 7. แหวนเรียว |
| 4. สลัก | 8. เครื่องมือแปรง/สลักด้านนอก |

កម្ពុជា:

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรประกอบสมรรถนะบางส่วน

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA

รับรองว่าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ได้มาตรฐานตามคำสภกระบไว้เมื่อตตตตามคำแนะนำให้มาสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Toro ตามกระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานกเกวของ

หมายเลขรณ	หมายเลขชเรล	คำอธิบายผลตภณท	คำอธิบายใบกำกับสนค	คำอธิบายทวไป	คำสง
04723	406000000 และชนไป	ชดเจอะณ, รลลภพพว Greensmaster ชรส 3300/3400 TriFlex	GREENS SPIKER KIT-TRIFLEX	ชดเจอะณ	2006/42/EC

เอกสารทางเทคนิคกเกวของจตทำตามขก้าหนดในภคผนวก VII สวน B ของคำสง 2006/42/EC

เรอะสงตอขอมลเกวภคเครื่องจกรสมรณเพยงบางสวณนตามคำขอจกหน่วยกำกับดเลของประเทศ
การสงเอกสารจะด้าเนนการดวระบอบเลกทรอนคส

เครื่องจกรนโมมการนำไปใช้งานจนกวะจะประกอบรวมภคอุปกรณ์รณท Toro
รรับรองตามกระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานกเกวของและตามคำแนะนำทงหมด
ดงนจรรับรองโดวเครื่องจกรโดมาตรฐานตามคำสงทงหมดกเกวของ

ผนการรับรอง:



Tom Langworthy
ผอำนวยการฝ่ายศวกรรม
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
พฤศจิกายน 1, 2022

ตวแทนโดรบนญาต:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA

รับรองว่าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ได้มาตรฐานตามของคอบระบบไอเมอิตดตตามคำแนะนำใหม่สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Toro ตามระเบียบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานกเถวของ

หมายเลขรุ่น	หมายเลขซีเรียล	คำอธิบายผลิตภัณฑ์	คำอธิบายใบกำกับสินค้า	คำอธิบายทั่วไป	คำสง
04723	406000000 และขึ้นไป	ชุดเจาะดิน, รถลากพวง Greensmaster ชรส 3300/3400 TriFlex	GREENS SPIKER KIT-TRIFLEX	ชุดเจาะดิน	ของคอบ S.I. 2008 เลขท 1597

เอกสารทางเทคนิคกเถวของโครงการเรียบเรียงตามรายการท 10 ของของคอบ S.I. 2008 เลขท 1597

เราจะส่งต่อขอมลเกวคอบเครื่องจกรทสมบรณเพยงบางสวณตามคำขจากหน่วยกำกับดเลขของประเทศ
การสงเอกสารจะดำเนินการดวยระบบอเลกรอนคส

เครื่องจกรนโมมการนำไปใช้งานจนกวาจะประกอบรวมคอบอุปกรณ์รท Toro
รับรองตามระเบียบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานกเถวของและตามคำแนะนำทงหมด
ดงนจรงรับรองได้วาเครื่องจกรได้มาตรฐานตามกฎระเบียบทงหมดกเถวของ

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
พฤศจิกายน 1, 2022

ตัวแทนโดรบนญาท:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

ประกาศความเป็นส่วนตัวเขตเศรษฐกิจยุโรป/สหราชอาณาจักร

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Toro

The Toro Company (“Toro”) เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่รวบรวมโดยตรงจากคุณหรือผ่านบริษัท Toro ในท้องถิ่นหรือจากตัวแทนจำหน่าย Toro ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา เช่น ลงทะเบียนการรับประกันสินค้า ดำเนินการขอใช้สิทธิการรับประกันให้กับคุณ หรือติดต่อคุณในกรณีที่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา หรือให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ Toro อาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อกฎหมายกำหนด หรือเมื่อเกี่ยวข้องกับการขาย การซื้อ หรือการควบรวมธุรกิจ เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


Toro จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเกณฑ์ที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล โปรดติดต่อ legal@toro.com

พันธสัญญาต่อการรักษาความปลอดภัยของ Toro

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเข้มงวดน้อยกว่าประเทศบ้านของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกไปนอกประเทศบ้านของคุณ เราจะใช้ขั้นตอนที่กำหนดตามกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการปกป้องที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองข้อมูล และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย

การเข้าถึงและการแก้ไข

คุณสามารถส่งเรื่องแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ หากต้องการใช้สิทธิดังกล่าว โปรดติดต่อเราทางอีเมล legal@toro.com หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของ Toro เราขอแนะนำให้คุณแจ้งเราโดยตรง โปรดทราบว่า мы не сможем ответить на запросы, касающиеся обучения наших сотрудников, касающиеся безопасности данных или касающиеся соблюдения законодательства



บริษัท Toro สนับสนุนว่า ผลกระทบของการพาณิชย์ของ Toro ("ผลกระทบ") ปรากฏจากขอบเขตของทางวิศวกรรมที่ไม่เป็นเวลา 2 ปีของการใช้งาน 1,500 ชั่วโมง* แล้วตัวสายใดเกิดขึ้นก่อน การรับประกันบนผลกบผลกระทบทางกายภาพ ยกเว้นเครื่องเติมอากาศ (ปัดน้ำแข็งการรับประกันแยกต่างหากของผลกบผลกระทบเหล่านี้) หากพบเงื่อนไขที่สิทธิการรับประกันใด เราจะไม่ซ่อมแซมผลกระทบใดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชงรวมถึงการวินิจฉัย แรงงาน อะไหล่ และการขนส่ง การรับประกันบนเบตตงตงและเบตตงของผลกบผลกระทบให้แก่พอลูกคนแรก

* ผลกบผลกระทบตงตงด้วยเบตตงเบตตงของเบตตง

คุณเปรมพรผดชอบในการแจ้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์หรือฟาร์มผลิตถั่วงอกเพื่อการพาณิชย์โดยอนุญาตให้คุณผดชอบผลิตถั่วงอกภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายใน หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกรณีการหาตัวแทนจำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์โดยอนุญาตหรือขอรับคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ประจักษ์หรือความรับผิดชอบ
คุณสามารถติดต่อเราได้:

952-888-8801 կամ 800-952-2740
 Ելք: commercial.warranty@toro.com

ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ คุณเป็นพรบผดชอบในการบำรุงรักษาและการปรับผลิตภัณฑ์ตามกำหนดใน *คู่มือใช้* การซ่อมแซมปัญหาของผลิตภัณฑ์เกิดขงจากการไม่ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาและการปรับก้าหนดในคู่มือความบกพร่องในการรับประกัน

ขอบทพร่องหรือการดำเนินงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ระยะเวลาประกันอาจไม่ใช่ว่าขอพร่องทางวัสดุหรืองานฝีมือทั้งหมด
การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

- ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการใช้: ปลอดภัยแก่คนไม่ใช่นก Toro หรือจากการตัดแต่งและใช้สวนขยายหรือดัดแปลงใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Toro
 - ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาและ/หรือการทำความสะอาด
 - ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางผิด การละเลย หรือไม่ได้ใช้
 - อะไหล่สกรูหรือจากการใช้งานตามปกติไม่ใช่ขอบกพร่อง ตัวอย่างของอะไหล่สกรูหรือการใช้งานไปในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฝาครอบและแผ่นรองเบรค แผ่นคลัตช์ ใบพัด ใบมดพวง ลกกลองและแบริ่ง (บushing หรือดจาระบ) ใบมดกลาง หวทเกน ล้อเลื่อนและแบริ่ง ล้อยาง ตัวกรอง สายพาน ส่วนประกอบหอสเปียร์บางอย่าง เช่น ไดอะแฟรม หัวฉีด มอเตอร์การไหล และเซวาลว
 - ขอบกพร่องที่เกิดจากอุปกรณ์ภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศ หลกปฏิทินในการจัดเก็บ การปั่นเปื้อน การใช้เชือกพวง น้ำหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่น สารเติมแต่ง ปัย น้ำ หรือสารเคมีที่ไม่ผ่านการรับรอง
 - ขอบกพร่องหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้เชือกพวง (เช่น เบนชน ดเซล หรือไบโอดีเซล) ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 - เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน การสกรูหรือและฉกษาด และการเสื่อมสภาพตามปกติ “การสกรูหรือและฉกษาด” ตามปกติรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อเบาะนั่งเนื่องจากกราสกรูหรือของดัด สกหลดลอก สดกสกรูหรือหูดานทางบรยขยวน

ลคคาขอผลตกบท Toro ถงออกจกสหรฐอเมริกาหรอแคนาดาควรถดตอวแทนจำนาย Toro (พขาย) เพอขอโนบายการรบกปรกนสำหรปรเทศ จงหวด หรือฐขงคน
หาคคนไมพพงพอใจกบการของวแทนจำนายหรอไมสามารถขอขอมลการรบกปรกนได้ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม โปรดตุดตอสนขมการขง Toro ที่ไดรบนุญาต

อะโหลมากำหนดการเปลี่ยนตามการนำร่องหากกำหนดการบรรพ
กนตามระยะอาจแตกต่างกันการเปลี่ยนกหนดของอะโหลดกล่าว
อะโหลกเปลี่ยนกหนดตามการบรรพกนความกหนดจกการระยะ
การบรรพกนเดิมของผลตกก และกลายเป็นกรพยสนของ Toro Toro
จะเป็นตุดสนใจตักการวางอะโหลและอะโหลรจกเดิม หรือเปลี่ยนกหนดให้ Toro
อาจใช้อะโหลพจนการผลตักใหม่มาเชื่อมเข้ากับการบรรพกน

แบตเตอรี่ชนิดคายประจุได้โลกและชนิดลยเรมไอออนมจำนวนกโวลต-
ชวโงรวมตามกกำหนดสสามารถจ่ายไฟตลอดอายการใชงาน เทคนิคการใชงาน
การชาร์จ และการบำรุงรอกษาอาจยหรือลดอายการใชงานโดยรวอ เนื่องจากแบ
เตอรีไฟลตถกมกนเปวสลยเปลี่ยนอแปลง จำนวนการใชงานรพพวรวมอชารจรจะค่อยๆ
ลดลงจนกวาแบเตอรีจะเสื่อมสกาพโดยสมบรณ การเปลี่ยนแบเตอรีก
สอสมสกาพเนอจากรอานตามปตถกอเปวความรพผลของบองเจอรของ
หมายเตอ: (แบเตอรีลยเรมไอออนเกาน): โปรตดออลพวพเทมโงในรูปประกนช
อแบเตอรี:

Prostripe ตัดหญ้าแบบคลัทช์และคลัทช์เบรกในใบ (Crank-Safe Blade) ทุบมอย่างปลอดภัยของแถบของ Toro (รวมถึงคลัทช์เบรกในใบ Blade Brake Clutch, BBC) + ขดจนคลัทช์ ซึ่งเป็อุปกรณ์เดิมและใช้งานโดยปลอดภัยตามขั้นตอนการใช้งานและการบำรุงรักษาและเข้า จะการควบคุมความปลอดภัยของเครื่องยนต์หลังจากการรับประกันตลอดชีพ เครื่องตัดหญ้าแนวเสียดส, คลัทช์เบรกในใบ (Blade Brake Clutch, BBC) และอุปกรณ์ทกลาวอื่นๆ ในโปรแกรมควบคุมความปลอดภัยการรับประกันความปลอดภัยตลอดชีพ

การปรบจนเครื่องยนต การหลอลน การทำควาสะอาดและขดงา การเปลยนตวกรอง
น้ำหล่อยน และการบำรุงรภษาจากแะน้ทางหมดเป้นการซ่อมบำรุงผลตภท Toro
ตามปฏทบางสวณทกลเป้นคาวใจขายของเจาของ

การซ่อมแซมโดยตัวแทนจำหน่ายหรือพยายกโตรบอนุญาตของ Toro
เป็นระยะเวลาทางเดียวภายใต้การรับประกัน

บริษัท Toro ไม่ได้เป็นพรหมพิตรอาศัยหาโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการประกันภัยหรือค่าเสียหายจากผลสับเบียง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ยานผลกษณ Toro ไม่มีการครองตามการรับประกัน รวมนกชนหรือการเอาช่ยาใดๆ ของ การก่อเหตุปรมกตจนเกิดการกรารวมป้งในระหว่างช่วงเวลาทำงานปกติ หรือในช่วงกโมได้ใช้งานเพราะรอการซ่อมแซมเสรจนภายใต้การรับประกัน ยกเว การรับประกันตามผลกษณของดณาลง สาม ไม่การรับประกันกษณแฉอนๆ การรับประกันโดยปรมกตของดณกษณความสามรถในการจำหนยใดและควมเหมาะสมกับการใช้งานจำกตเฉพาะตามระยะเวลาของการรับประกันกษณแฉอน

ในบางรัฐใบอนุญาตให้ยกเว้นค่าเสียหายเนื่องมาจากการผลสูญญาหรือ
ค่าเสียหายจากผลสบนอง หรือจำกัดระยะเวลาการรับประกันโดยปรกษ
ณขยของยกเว้นและข้อจำกัดอาจมีผลลงกับใช้กับคน การรับประกัน
หมยบางอย่างของคนที่ และคนอาจมีกรอกข กแต่ตกต่างกับในแต่ละรัฐ

ระบบควบคุมมลพิษในผลิตภัณฑ์ของคณาจารย์โดยควบคุมการปล่อยจากการประกอบ
แยกต่างหาก ซึ่งนำไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA)
ของสหรัฐอเมริกา และ/หรือคณะกรรมการการรักษากราจากอากาศ (CARB) ของรัฐแคลิ
ฟอร์เนีย ขีดจำกัดของโมกที่กำหนดขงตนในโมผลต่อการประกอบระบบควบคุมมลพิษ
โปรดค้ำแจ้งการประกอบเป็นการควบคุมมลพิษของเครื่องยนตให้พร้อมกบผลต
กนทุกชิ้น หรือระบุใบเอกสารของผลตกรอยยนต



Count on it.