

**Kit masses****Souffleuse à neige SnowMaster® 724 QXE, ZXT ou 824 QXE**

N° de modèle 161-5951

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Masse plate Vis à tête hexagonale à embase (1/4 x 1 1/4 po)	1 2	Montage du kit masses.



Montage du kit masses

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Coupez le moteur.
3. Enlevez la clé de contact.
4. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
5. Débranchez le fil de la bougie.
6. Utilisez un dispositif de levage adapté pour accéder au dessous de la machine.
7. Retirez les 2 vis ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ po) et les 2 rondelles ($\frac{1}{4}$ po) qui fixent le support inférieur du cadre au dessous de la machine. Conservez les rondelles.




Figure 1

8. Montez la masse plate sur le support de cadre inférieur et fixez-la en place avec les 2 vis à tête hexagonale à embase ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ po) et les 2 rondelles ($\frac{1}{4}$ po) que vous avez conservées.




Figure 2

-
9. Redressez la machine à la position normale de fonctionnement.
 10. Rebranchez le fil de la bougie.

Remarques:



Count on it.