



EUs støydirektiv 2000/14/EF, oppsett

3467-156A

For alle CE TimeCutter®- og Titan®-plentraktorer

Monteringsveiledning

Samsvarserklæringen (DOC) som følger med trekkenheten, viser maksimal motorhastighet for ulike tilbehørskombinasjoner. For å sikre samsvar med EUs støydirektiv er forhandleren pålagt å verifisere riktig motorhastighet for hver solgte trekkenhet/oppsamlerkombinasjon.

I noen tilfeller kan motorhastigheten økes. I noen tilfeller kan det være nødvendig å redusere motorhastigheten. Følgende er flere scenarioer som kan kreve justering av motorhastigheten ved oppsett:

- Trekkenhetens motor er forhåndsinnstilt under maksimalt tillatt hastighet på DOC.
- Trekkenheten er utstyrt med en annen oppsamler som krever en annen innstilt motorhastighet.
- Trekkenheten er utstyrt med en oppsamler som krever lavere motorhastighet enn forhåndsinnstilt.



ADVARSEL



Kontakt med bevegelige deler kan forårsake personskader.

- Hvis motoren må være i gang for å justere motorhastigheten, må du holde hender, føtter, klær og andre kroppsdeler unna klippeenheten(e), tilbehør og andre bevegelige deler.
- Bruk egnet personlig verneutstyr, som vernebriller og hørselsvern.



ADVARSEL



Motoreksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

Ikke kjør motoren innendørs eller i et lukket område.

Følg trinnene nedenfor for å sikre samsvar.

1. Finn linjen på *DOC-skjemaet* som stemmer med kombinasjonen av trekkenhet/oppsamler/kniv.
2. Les over linjen til kolonnen Motorhastighet (o/min) for å finne påkrevd maksimal motorhastighet.
3. Kjør motoren i 15 minutter slik at den er varm når du justerer motorhastigheten.
4. Juster motorhastigheten i henhold til gjeldende tekniske håndbok for motoren (Briggs, Kawasaki, Kohler osv.).

Merk: Dette er den lastede motorhastigheten. Juster motorhastigheten med alt tilbehør på eller tilkoblet. Toleransen er 0 til 50 o/min **under** indikert hastighet.

5. Kontroller den endelige motorhastigheten etter justering og stramming av innstillingene.

