

**TORO®**

# 离合器挡圈套件

## Groundsmaster® 3200、3300 或 3310 系列主机

型号 161-5097

**安装说明****安装****1****准备机器****不需要零件****程序**


1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 放低滚刀组。
4. 关闭发动机并拔下钥匙。

**2****安装套件****此程序中需要的物件**

1	离合器箍带
1	缓冲器
2	螺栓
3	螺母

**拆下现有的离合器箍带**

拆下将现有金属和橡胶箍带固定至机架 [图 1](#) 上的五金并拆下箍带。

**图 1**


g506866

- |       |          |
|-------|----------|
| 1. 螺栓 | 3. 螺母    |
| 2. 垫圈 | 4. 离合器箍带 |



## 安装新离合器箍带

1. 使用螺母将缓冲器固定到离合器上图 2。




g506880

图 2

1. 缓冲器

2. 螺母

2. 将离合器箍带安装到缓冲器上图 3。



g507062

图 3

1. 离合器箍带

3. 螺栓

2. 螺母

3. 用 2 个螺母和 2 个螺栓将离合器箍带固定到泵安装支架上图 3。