

TORO®

HAVEN™



Programma di manutenzione raccomandato

Introduzione



AVVERTENZA



La presente *Guida introduttiva* non sostituisce la lettura e la comprensione del manuale di istruzioni e degli adesivi di sicurezza presenti sull'attrezzatura. Il mancato rispetto delle istruzioni operative o la mancanza di un addestramento adeguato possono causare morte o infortuni gravi.

Per garantire l'utilizzo in sicurezza e per massimizzare le prestazioni di questa macchina, leggete e assicuratevi di aver ben compreso i contenuti del *Manuale dell'operatore*. Visitate il [Centro assistenza Haven](#) per visualizzare il *Manuale dell'operatore* per le istruzioni complete di configurazione, utilizzo, manutenzione e rimessaggio, inclusi i contenuti relativi alla sicurezza.

Uso previsto

Questo tosaerba robotizzato è pensato per l'utilizzo da parte di proprietari di abitazioni per la cura autonoma e programmabile del manto erboso. Il suo scopo è quello di tagliare l'erba di prati ben tenuti o di proprietà residenziali. Il presente è un tosaerba di mantenimento, che mantiene costante l'altezza dell'erba. L'utilizzo del tosaerba, della batteria, della stazione di ricarica e dell'alimentatore per scopi diversi da quelli previsti potrebbe porre dei rischi per voi e per gli astanti.

Centro assistenza Haven

Visitate il Centro assistenza Haven (pubs.toro.com/helpcenter) per consultare video di istruzioni, domande frequenti, articoli di assistenza, il *Manuale dell'operatore*, tutti i contenuti relativi alla sicurezza del prodotto e la garanzia del prodotto.

Nota: Potete inviarci una richiesta per una copia stampata gratuita del *Manuale dell'operatore* o della garanzia del prodotto.



G445734

Convenzioni manuale

Il sistema di avvertimento adottato dal presente manuale identifica i pericoli potenziali e riporta messaggi di sicurezza, identificati dal simbolo di avvertimento, che segnalano un pericolo in grado di provocare infortuni gravi o la morte se non si osservano le precauzioni raccomandate.



G405934

Per evidenziare le informazioni vengono utilizzate due parole. **Importante** indica informazioni meccaniche di particolare importanza, e **Nota** evidenzia informazioni generali di particolare rilevanza.

Convenzioni manuale (continua)

Classificazioni avvisi di sicurezza

Il simbolo di avviso di sicurezza mostrato in questo manuale e sulla macchina richiama la vostra attenzione su importanti messaggi di sicurezza per i quali dovete seguire le indicazioni al fine di evitare incidenti.

Il simbolo di avviso di sicurezza compare sopra l'informazione che vi avverte di azioni o situazioni non sicure ed è seguito dalla parola **PERICOLO**, **AVVERTENZA** o **ATTENZIONE**.



PERICOLO



Pericolo indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, *determina la morte o gravi infortuni*.



AVVERTENZA



Avvertenza indica una situazione di pericolo potenziale che, se non evitata, *potrebbe determinare la morte o gravi infortuni*.



ATTENZIONE



Attenzione indica una situazione di pericolo potenziale che, se non evitata, *potrebbe determinare infortuni lievi o moderati*.

Sicurezza


- Leggete, comprendete e attenetevi a tutte le istruzioni e le avvertenze incluse in questa guida e nel *Manuale dell'operatore* prima di utilizzare la macchina.
- L'errato uso o manutenzione della macchina può causare infortuni gravi o morte. Limitate questo pericolo attenendovi a tutte le istruzioni di sicurezza.
- Non lasciate che bambini o persone non formate utilizzino o effettuino interventi di manutenzione su questa macchina.
- Tenete astanti e bambini lontano dalla macchina, dalla stazione di ricarica e dall'alimentatore durante il loro funzionamento.
- Ispezionate l'area in cui userete la macchina ed eliminate tutti gli oggetti che potrebbero interferire con il suo funzionamento.
- Le lame sono affilate e possono causare gravi ferite in caso di contatto. Premete il pulsante Stop e attendete che tutte le parti in movimento si siano fermate prima di liberare da detriti o sfalcio, sottoporre a interventi di manutenzione o trasportare la macchina.
- Tenete mani e piedi lontano dalle parti in movimento presenti sopra e sotto la macchina.
- Non mettetevi in piedi o seduti sulla macchina o cavalcatela, né consentite ad altri di fare altrettanto.
- Prima di sottoporre a interventi di manutenzione la macchina, spostate l'interruttore di accensione sotto alla macchina in posizione di spegnimento.
- Durante la manutenzione della batteria, non indossate gioielli e raccogliete i capelli lunghi.
- ATTENZIONE – se maneggiata impropriamente, la batteria può presentare un rischio di incendio, esplosione o ustione chimica.

Simboli adesivi

	Avviso di sicurezza; avvertenza
	Leggete il <i>Manuale dell'operatore</i> .
	Pericolo di ferite o smembramento di mani o piedi causati dalla lama del tosaerba
	Spegnete il tosaerba prima di effettuare interventi di manutenzione.

	Tenetevi lontani dalle parti in movimento.
	Pericolo di lancio di oggetti
	Tenete lontano gli astanti.
	Non cavalcate il tosaerba.

Istruzioni per il disimballaggio



G523893

Ricaricare il tosaerba per la prima volta



AVVERTENZA



Un alimentatore collegato a una presa senza interruttore di sicurezza per le correnti di guasto o senza differenziale potrebbe causare scosse elettriche.

Collegate l'alimentatore esclusivamente a prese con un interruttore di sicurezza per le correnti di guasto o con differenziale con una corrente di intervento non superiore a 30 mA.




AVVERTENZA



La stazione di ricarica, il cavo a bassa tensione o l'alimentatore, se malfunzionanti o danneggiati, possono surriscaldarsi e porre un maggiore rischio di incendi.


- Non installate la stazione di ricarica, il cavo a bassa tensione o l'alimentatore nei pressi di materiali infiammabili o combustibili.
- Se l'alimentatore della stazione di ricarica è malfunzionante o danneggiato, scollegate l'alimentatore e rivolgetevi a un Centro assistenza autorizzato per sostituirlo.

Individuate una presa per collegare temporaneamente la stazione di ricarica e ricaricate il tosaerba per 45 minuti.






Documentazione delle informazioni relative all'hub

Fotografate o scrivete su un foglio le informazioni relative all'hub prima di iniziare il processo di configurazione.



Download dell'app MyToro® (necessaria per la configurazione)



G519653

Configurazione del tosaerba

L'app guiderà nella configurazione e nell'utilizzo del tosaerba:

1. Aprite l'app MyToro .
2. Effettuate l'accesso con un account MyToro esistente o create un nuovo account.
3. Dalla voce **My Equipment (I miei dispositivi)**, selezionate **Add Equipment (Aggiungi dispositivo)**.
4. Seguite i passaggi all'interno dell'app per registrare e configurare il tosaerba.

Rimessaggio

Il *Manuale dell'operatore* contiene le istruzioni complete per il rimessaggio del tosaerba.

Sicurezza nel rimessaggio



AVVERTENZA



Il rimessaggio inadeguato del tosaerba e della sua batteria possono porre un maggiore rischio di incendi e/o scosse elettriche; ciò può causare infortuni e/o danni alla proprietà.

- **Scollegate e rimuovete la batteria dal tosaerba prima di rimessare il tosaerba e/o la batteria in un luogo coperto.**
- **Seguite le istruzioni per il corretto rimessaggio del tosaerba.**

Sicurezza nel rimessaggio (continua)

Quando non utilizzate il tosaerba, riponetelo al chiuso, in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini o di altre persone non autorizzate.

Informazioni normative

▲ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il cavo di alimentazione di questo prodotto contiene piombo, una sostanza chimica che nello Stato della California è considerata causa di anomalie e di altre problematiche della riproduzione. Lavate le mani dopo averlo maneggiato.

L'utilizzo di questo prodotto potrebbe esporvi a sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene, causa di anomalie e di altre problematiche della riproduzione.

Note:

Note:

