



HAVEN™



Preporučeni raspored održavanja

Uvod



УПОЗОРЕЊЕ



Ovaj vodič za početak rada ne treba da predstavlja zamenu za čitanje i razumevanje priručnika sa uputstvima i bezbednosnih nalepnica za opremu. Nepoštovanje uputstava za rad ili neodgovarajuća obuka mogu da dovedu do smrtnog ishoda ili teških povreda.

Da biste omogućili bezbedan rad i maksimalne performanse ove mašine, pažljivo pročitajte i u potpunosti protumačite sadržaj *priručnika za operatera*. Posetite [Haven centar za pomoć](#) kako biste u *priručniku za operatera* pronašli potpuna uputstva za podešavanje, korišćenje, održavanje i skladištenje, uključujući sadržaj o bezbednosti.

Predviđena upotreba

Ova robotska kosilica je namenjena vlasnicima kuća za autonomno, isprogramirano održavanje travnjaka. Prevažodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima ili stambenim objektima. Ovo je kosilica za održavanje koja dosledno održava istu visinu trave. Korišćenje kosilice, akumulatora, stanice za punjenje i napajanja za namene za koje nisu predviđeni može da bude opasno po vas i posmatrača.

Haven centar za pomoć

Posetite Haven centar za pomoć (pubs.toro.com/helpcenter) da biste prikazali video snimke sa uputstvima, najčešća pitanja, članke za pomoć, *priručnik za operatera*, sav bezbednosni sadržaj za proizvod i garanciju za proizvod.

Напомена: Pošaljite nam zahtev za besplatni štampani primerak *priručnika za operatera* ili garancije za proizvod.



G445734

Konvencije u priručniku

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje, koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.



G405934

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. **Važno** skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a **Napomena** naglašava opšte informacije koje zaslužu posebnu pažnju.

Konvencije u priručniku (наставак)

Klasifikacija za bezbednosna upozorenja

Simbol za bezbednosno upozorenje prikazan u ovom priručniku i na mašini označava važne bezbednosne poruke koje morate da pratite da biste izbegli nezgode.

Ovaj simbol za bezbednosno upozorenje se pojavljuje iznad informacija koje vas upozoravaju na radnje ili situacije koje nisu bezbedne iza njega sledi reč **OPASNOST**, **UPOZORENJE** ili **OPREZ**.



ОПАСНОСТ



Opasnost označava neposrednu opasnost koja će, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.



УПОЗОРЕЊЕ



Upozorenje označava potencijalnu opasnost koja *bi mogla*, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.



ПАЖЊА



Oprez označava potencijalnu opasnost koja *može*, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

Bezbednost


- Pre korišćenja mašine pročitajte, protumačite i poštujte sva uputstva i upozorenja u ovom vodiču i *priručniku za operatera*.
- Nepravilno korišćenje ili održavanje mašine može dovesti do teške telesne povrede ili smrtnog ishoda. Da biste smanjili mogućnost za to, pratite sva bezbednosna uputstva.
- Ne dozvolite deci ili neobučanim osobama da koriste ili servisiraju ovu mašinu.
- Vodite računa da tokom rada posmatrači i deca budu na bezbednom rastojanju od mašine, stanice za punjenje i napajanja.
- Pregledajte prostor na kojem ćete koristiti mašinu i uklonite sve što bi moglo da ometa njen rad.
- Sečiva su oštra; dodirivanje sečiva može da dovede do teških povreda. Pritisnite dugme za zaustavljanje i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre otpušavanja, servisiranja ili transportovanja mašine.
- Udaljite šake i stopala od pokretnih delova na mašini i ispod nje.
- Nemojte da stojite, sedite ili se vozite na mašini i nemojte da dozvolite drugima da to rade.
- Pre servisiranja mašine okrenite glavni prekidač ispod mašine u položaj OFF (isključeno).
- Tokom servisiranja akumulatora nemojte nositi nakit i vežite dugu kosu.
- OPREZ – Akumulator kojim se rukuje na pogrešan način može predstavljati rizik od požara, eksplozije ili hemijskih opekotina.

Simboli na nalepnici

	Bezbednosni alarm; upozorenje
	Pročitajte <i>priručnik za operatera</i> .
	Opasnost od posekotina/amputacija ruke ili noge, sečivo kosilice
	Isključite kosilicu pre radova održavanja.

	Udaljite se od pokretnih delova.
	Opasnost od izbačenih objekata
	Udaljite prisutne osobe.
	Nemojte da sedite na kosilici.

Uputstva za raspakivanje



G523893

Prvo punjenje kosilice



УПОЗОРЕЊЕ



Napajanje uključeno u utičnicu koja nije zaštićena GFCI sklopkom ili FID sklopkom može da dovede do električnog udara.

Uključujte napajanje samo u utičnicu zaštićenu automatskom sklopkom protiv zemljospoja (GFCI sklopka) ili zaštitnim uređajem diferencijalne struje (FID sklopka) sa strujom okidanja od najviše 30 mA.




УПОЗОРЕЊЕ



Neispravna ili oštećena stanica za punjenje, niskovoltažni kabl ili napajanje može da se pregreje i dovede do povećanog rizika od požara.


- Nemojte montirati stanicu za punjenje, niskovoltažni kabl ni napajanje blizu zapaljivih ili sagorljivih materijala.
- Ako je napajanje stanice za punjenje neispravno ili oštećeno, isključite napajanje i obratite se ovlašćenom serviseru radi zamene.

Pronađite utičnicu da biste privremeno podesili stanicu za punjenje i puniti kosilicu 45 minuta.



Dokumentovanje informacija iz centra

Snimate fotografiju svojih informacija iz centra ili ih zapišite pre nego što predete na proces podešavanja.



Preuzimanje aplikacije MyToro® (obavezno za podešavanje)



Пodešavanje kosilice

Aplikacija će vas voditi kroz podešavanje kosilice i rukovanje kosilicom:

1. Otvorite aplikaciju MyToro .
2. Prijavite se na postojeći MyToro nalog ili napravite novi.
3. U odeljku **My Equipment** (Moja oprema) izaberite opciju **Add Equipment** (Dodavanje opreme).
4. Pratite korake u aplikaciji da biste registrovali i podesili kosilicu.

Skladištenje

Priručnik za operatera sadrži potpuna uputstva za skladištenje vaše kosilice.

Bezbednost prilikom skladištenja



УПОЗОРЕЊЕ



Nepravilno odlaganje kosilice i njenog akumulatora može dovesti do povećanog rizika od požara i/ili strujnog udara; to može dovesti do telesne povrede i/ili materijalne štete.

- Pre odlaganja kosilice i/ili njenog akumulatora u vašem domu, iskopčajte i uklonite akumulator sa kosilice.
- Pratite uputstva za pravilno odlaganje kosilice.

Kada ne koristite kosilicu, skladištite je u zatvorenom prostoru na suvom, bezbednom mestu van domašaja dece i drugih neovlašćenih korisnika.

Regulatorne informacije

▲ УПОЗОРЕЊЕ

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да кабл за напајање овог производа садржи олово, које изазива оштећења плода и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.