



HAVEN™



Priporočena shema vzdrževanja

Uvod



OPOZORILO



Ta *Vodnik za začetek* ne nadomešča branja in razumevanja navodil za uporabo in varnostnih nalepk za opremo. Neupoštevanje teh navodil za uporabo ali neustrezno usposabljanje lahko privede do smrti ali hudih poškodb.

Za zagotavljanje varnega delovanja in čim boljše zmogljivosti tega stroja, pozorno preberite vsebino *Priročnika za upravljanje* in poskrbite, da ga boste razumeli. V [središču za pomoč Haven](#) si oglejte *Priročnik za upravljanje*, v katerem so navedena vsa navodila za nastavitve, delovanje, vzdrževanje in shranjevanje, vključno z varnostnimi navodili.

Predvidena uporaba

Ta robotska kosilnica je namenjena lastnikom nepremičnin za samostojno in programirljivo vzdrževanje trate. Zasnovana je predvsem za košnjo trave na dobro vzdrževanih tratoah ali v stanovanjskih naseljih. Ta izdelek je vzdrževalna kosilnica, ki dosledno vzdržuje višino trave. Uporaba kosilnice, akumulatorja, polnilne postaje in napajalnika za namene, ki niso predvideni, lahko ogrozi vas in druge navzoče osebe.

Središče za pomoč Haven

Obiščite središče za pomoč Haven (pubs.toro.com/helpcenter) ter si oglejte videoposnetke z navodili, pogosto zastavljena vprašanja, članke za pomoč, *uporabniški priročnik*, celotno vsebino o varnosti izdelka in garancijo za izdelek.

Opomba: Po pošti nam lahko pošljete zahtevek za brezplačen tiskan izvod *Priročnika za upravljanje* ali garancije za izdelek.



G445734

Dogovorjeni znaki v priročniku

V tem priročniku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri čemer varnostna opozorila označuje poseben opozorilni znak za nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.



G405934

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. **Pomembno** opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko **Opomba** označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Dogovorjeni znaki v priročniku (nadaljevanje)

Klasifikacija varnostnih opozoril

Znak varnostnega opozorila tako v tem priročniku kot tudi na stroju označuje pomembna varnostna opozorila, ki jih morate upoštevati, da preprečite nesreče.

Znak varnostnega opozorila je nad opozorili, ki opozarjajo na nevarno ravnanje ali okoliščine, sledi pa mu beseda **NEVARNOST**, **OPOZORILO** ali **SVARILO**.



Nevarnost označuje neposredno nevarnost, ki *bo* privedla do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.



Opozorilo označuje morebitno nevarnost, ki *lahko* privede do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.



Svarilo označuje neposredno nevarnost, ki *bi lahko* privedla do lažjih ali zmernih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

Varnost


- Pred uporabo stroja preberite vsa navodila in opozorila v tem vodniku in *Priročniku za upravljanje* ter poskrbite, da jih boste razumeli in upoštevali.
- Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. To nevarnost lahko omejite z upoštevanjem vseh varnostnih navodil.
- Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete dovoliti, da upravljajo ali servisirajo ta stroj.
- Med delovanjem kosilnice, polnilne postaje in napajalnika preprečite približevanje drugih oseb in otrok.
- Preglejte območje, kjer boste uporabljali kosilnico, in odstranite vse predmete, ki bi lahko ovirali delovanje kosilnice.
- Rezila kosilnice so ostrá; če se jih dotaknete, se lahko hudo poškodujete. Pred odpiranjem, servisiranjem ali prevozom kosilnice pritisnite gumb za zaustavitev in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.
- Rok in nog ne približujte premikajočim se delom na zgornjem in spodnjem delu kosilnice.
- Na kosilnici ne stojte ali sedite, ne vozite se na njej in ne dovolite, da to počnejo drugi.
- Pred servisiranjem kosilnice obrnite stikalo za napajanje pod kosilnico v položaj za izklop (OFF).
- Med servisiranjem akumulatorja ne nosite nakita in si spnite dolge lase.
- SVARILLO – nepravilno ravnanje z akumulatorjem lahko povzroči nevarnost požara, eksplozije ali kemičnih opeklin.

Simboli na nalepki

	Varnostno opozorilo, opozorilo
	Preberite <i>Priročnik za upravljanje</i> .
	Nevarnost za ureznine/amputacije dlani in stopal; rezilo kosilnice
	Pred vzdrževanjem kosilnico ugasnite.

	Ne približujte se delom, ki se premikajo.
	Nevarnost izmeta predmetov
	Ne dovolite drugim navzočim osebam, da se približajo stroju.
	Ne vozite se na kosilnici.

Navodila za razpakiranje



G523893

Prvo polnjenje kosilnice



OPOZORILO



Če napajalnik ni priključen v vtičnico z ozemljitvenim prekinjevalnikom tokokroga (GFCI) ali zaščitnim stikalom na diferenčni tok (RCD), lahko pride do električnega udara.

Napajalnik obvezno priključite v vtičnico z ozemljitvenim prekinjevalnikom tokokroga (GFCI) ali zaščitnim stikalom na diferenčni tok (RCD), ki ni večji od 30 mA.




OPOZORILO



Nepravilno delujoča ali poškodovana polnilna postaja, nizkonapetostni kabel ali napajalnik se lahko pregrejejo in povzročijo večjo nevarnost požara.


- Polnilne postaje, nizkonapetostnega kabla ali napajalnika ne nameščajte v bližini vnetljivih ali gorljivih materialov.
- Če napajalnik polnilne postaje ne deluje pravilno ali je poškodovan, odklopite napajalnik in se obrnite na pooblaščenega serviserja, da ga zamenja.

Poiščite vtičnico za začasno namestitev polnilne postaje in kosilnico polnite 45 minut.



Dokumentiranje podatkov o vozlišču

Pred začetkom postopka nastavitve slikajte ali si zapišite podatke o vozlišču.



G519654

Prenos aplikacije MyToro® (potrebna za namestitvev)



G519653

Nastavitev kosilnice

Aplikacija vas bo vodila pri nastavljanju in upravljanju kosilnice:

1. Odprite aplikacijo MyToro .
2. Prijavite se v obstoječi račun MyToro ali ustvarite nov račun.
3. V razdelku **My Equipment** (Moja oprema) izberite **Add Equipment** (Dodaj opremo).
4. V aplikaciji sledite korakom za registracijo in nastavitev kosilnice.

Shranjevanje

Priročnik za upravljanje vsebuje vsa navodila za shranjevanje kosilnice.

Varnost pri shranjevanju



OPOZORILO



Zaradi nepravilnega shranjevanja kosilnice in akumulatorja se lahko poveča nevarnost požara in/ali električnega udara, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

- Preden kosilnico in/ali akumulator shranite v zaprtem prostoru, jo odklopite in akumulator odstranite iz kosilnice.
- Upoštevajte navodila za pravilno shranjevanje kosilnice.

Kadar kosilnice ne uporabljate, jo shranite v suhem in varnem mestu zaprtem prostoru, zunaj dosega otrok.

Regulativne informacije

⚠ OPOZORILO

KALIFORNIJA

Kalifornijski predpis Proposition 65

Napajalni kabel vsebuje kemične snovi, za katere v ameriški zvezni državi Kalifornija velja, da povzročajo raka ali prirojene motnje oziroma drugače škodujejo reproduktivni funkciji. Po rokovanju s tem delom si umijte roke.

Pri uporabi tega izdelka lahko pride do izpostavitve kemičnim snovem, za katere v ameriški zvezni državi Kalifornija velja, da povzročajo raka ali prirojene motnje oziroma škodujejo reproduktivni funkciji.