



Sats med backningssignal

Traktorenhet i Groundsmaster® e3200- eller e3300-serien

Modellnr 31817

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Backningssignal Vagnskruv (5/16 x ¾ tum) Flänsmutter (5/16 tum) Tryckfästelement Kabelband Monteringsfäste Vagnskruv (¼ x ¾ tum) Flänsmutter (¼ tum) Kablage	1 2 2 1 1 1 2 2 1	Montera backningssignalen.
3	Inga delar krävs	–	Kontrollera backningssignalen.

Viktigt: Denna sats kan endast monteras på Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer 417500000 och högre.



Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Säkerställ att parkeringsbromsen är inkopplad.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
4. Vrid batteribortkopplingsbrytaren till det AVSTÄNGDA läget.



2


Montera backningssignalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Backningssignal
2	Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum)
2	Flänsmutter (5/16 tum)
1	Tryckfästelement
1	Kabelband
1	Monteringsfäste
2	Vagnskruv (1/4 x 3/4 tum)
2	Flänsmutter (1/4 tum)
1	Kablage

Tillvägagångssätt

1. Fäst larmet på monteringsfästet med två vagnsskruvar (1/4 x 3/4 tum) och två flänsmuttrar (1/4 tum) ([Figur 1](#)).




Figur 1

g567997

1. Vagnsskruv (1/4 x 3/4 tum)
2. Monteringsfäste
3. Larm
4. Flänsmutter (1/4 tum)

2. Använd de befintliga muttrarna på signalenheten för att fästa kablagentets ringkopplingar på signalenheten ([Figur 2](#)).





Figur 2

g567998

1. Mutter
2. Ringkoppling

3. Fäst monteringsfästet på traktorenhetens ram med två vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och två flänsmuttrar (5/16 tum) ([Figur 3](#)).



Figur 3

g568189

1. Mutter
2. Bult
3. Monteringsfäste

4. Använd ett kabelband och ett tryckfästelement för att fästa kablagent på maskinramen ([Figur 4](#)).

3


Kontrollera backningssignalen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Utför följande steg för att säkerställa att backningssignalen fungerar.

1. Vrid batteribortkopplingsbrytaren till det PÅSLAGNA läget.
2. Sätt dig i förarsätet, fäst säkerhetsbältet, slå på maskinen och tryck ned gaspedalens nederdel för att backa traktorenheten.
3. Lyssna efter signalljudet.




Figur 4

g568192

1. Kabelband
2. Tryckfästelement
3. Kablage

5. Höj upp huven och dra kablages kabel (Figur 5) mot kontaktarna ovanför hydruaultanklocket och anslut den till maskinens kablagekontakt som är märkt DRIVING LIGHT KIT POWER (ström till ljussats).



Figur 5

g455355

1. Kablagekabel



Count on it.