FORM NO. 3316-155

TORO


MODEL NO. 78400–490001 & UP

PARTS CATALOG

PROLINE

38" (97cm) Side Discharge Cutting Unit

BEST COPY AVAILABLE



C-1778

DECK ASSEMBLY


Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	92–5786	Deck – Mower (Incl. Ref.# 26 & 30)	1
2	92–5788	Chute – Discharge (Incl. Ref.# 21 & 25)	1
3	119730	Rod – Front	1
4	119691	Spring	1
5	119720	Rod – Rear	1
6	926715	Screw	3
7	120700	Support – Lift	1
8	110846	Bracket – Pivot	1
9	103712	Grip	1
10	79–1030	Lever	1
11	933244	Pin – Spirol	1
12	3296–42	Nut	2
13	120691	Quadrant	1
14	321–4	Screw	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
15	3272–21	Pin – Cotter	2
16	118960	Shaft – Roller	2
17	29–4820	Roller	2
18	112730	Clip – Spring	1
19	111655	Decal – Height	1
21	54–9220	Decal – Danger	1
23	78–0290	Stop – Deck	1
24	926466	Screw	2
25	66–1340	Decal – Danger	1
26	66–6380	Decal – Danger	1
27	118730	Lock – Shaft	1
28	323–6	Screw – Hex Hd.	1
29	3296–39	Nut – Hex	1
30	76–4070	Decal – Danger	1
31	117137	Decal – Belt Guide	1

TPS

©The TORO Company –1993
All rights reserved

3316-455




SUSPENSION ASSEMBLY & IDLER LINKAGE

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	117071	Bar – Draft L.H.	1
2	117072	Bar – Draft R.H.	1
3	323–9	Screw – Hex Hd.	2
4	3256–27	Washer	2
5	3272–22	Pin – Cotter	2
6	102809	Nut – Flange	4
7	120070	Bar – Leveler	2
8	116167	Spring	1
9	3272–6	Pin – Cotter	4
10	933504	Cotter – Hairpin	2
11	121010	Rod – Lift	2
12	79–2790	Trunnion	4
13	3296–39	Nut	6
14	3296–29	Nut	2
15	115706	Spacer	2
16	117086	Strap	1
17	117083	Arm – Idler	1
18	111420	Fitting – Grease	1
19	114512	Spacer	1
21	109859	Bushing	2
22	3256–23	Washer	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
23	322–13	Screw – Hex Hd.	1
24	322–3	Screw – Hex Hd.	1
25	120580	Spring	1
26	116368	Shaft – Counter	1
27	103712	Grip	1
28	117088	Lever	1
29	117090	Link	1
30	900271	Bolt	1
31	116621	Bushing	2
32	3296–23	Nut	1
33	2844	Washer	2
34	4627	Spacer	2
35	323–7	Screw – Hex Hd.	2
36	3231–25	Bolt	2
37	115705	Spacer	2
38	116816	Rod – Hanger	2
39	979180	Spacer	2
40	302–26	Fitting – Grease	1
41	3256–23	Washer – Flat	2

3316-455



C-1779

SPINDLE ASSEMBLY, IDLER PULLEYS & BELTS

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	116667	Belt – Spindle	1
4	79–1050	Housing – Spindle	2
5	79–2780	Spacer – Bearing	2
6	80–4390	Spacer	2
7	26–0671	Screw – Blade	2
8	3296–29	Nut	8
9	322–3	Screw – Hex Hd.	8
10	57–4700	Blade	1
11	80–4370	Shield – Bearing	2
12	3219–7	Nut – Lock	2
13	79–3800	Pulley	2
14	80–4352	Spindle Shaft	2
15	112843	Washer	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
16	79–1090	Bearing	4
17	105005	Ring – Retaining	1
18	971015	O–Ring	1
19	109966	Bearing	2
20	116165	Pulley	1
21	302–5	Fitting – Grease	1
22	3296–39	Nut	1
23	3256–24	Washer	1
24	112895	Pulley	1
25	323–9	Screw – Hex Hd.	1
26	116666	Belt – Drive	1
27	302–16	Fitting – Grease	2

TORO PART NUMBER INDEX

Part No.	Description	Pg. No.	Ref. No.	Qty.
2844	Washer	2	33	2
4627	Spacer	2	34	2
102809	Nut – Flange	2	6	4
103712	Grip	1	9	1
103712	Grip	2	27	1
105005	Ring – Retaining	3	17	1
109859	Bushing	2	21	2
109966	Bearing	3	19	2
110846	Bracket – Pivot	1	8	1
111420	Fitting – Grease	2	18	1
111655	Decal – Height	1	19	1
112730	Clip – Spring	1	18	1
112843	Washer	3	15	2
112895	Pulley	3	24	1
114512	Spacer	2	19	1
115705	Spacer	2	37	2
115706	Spacer	2	15	2
116165	Pulley	3	20	1
116167	Spring	2	8	1
116368	Shaft – Counter	2	26	1
116621	Bushing	2	31	2
116666	Belt – Drive	3	26	1
116667	Belt – Spindle	3	1	1
116816	Rod – Hanger	2	38	2
117071	Bar – Draft L.H.	2	1	1
117072	Bar – Draft R.H.	2	2	1
117083	Arm – Idler	2	17	1
117086	Strap	2	16	1
117088	Lever	2	28	1
117090	Link	2	29	1
117137	Decal – Belt Guide	1	31	1
118730	Lock – Shaft	1	27	1
118960	Shaft – Roller	1	16	2
119691	Spring	1	4	1
119720	Rod – Rear	1	5	1
119730	Rod – Front	1	3	1
120070	Bar – Leveler	2	7	2
120580	Spring	2	25	1
120691	Quadrant	1	13	1
120700	Support – Lift	1	7	1
121010	Rod – Lift	2	11	2
900271	Bolt	2	30	1
926466	Screw	1	24	2
926715	Screw	1	6	4
933244	Pin – Spirol	1	11	1
933504	Cotter – Hairpin	2	10	2
971015	O-Ring	3	18	1
979180	Spacer	2	39	2
26-0671	Screw – Blade	3	7	2
29-4820	Roller	1	17	2
54-9220	Decal – Danger	1	21	1
57-4700	Blade	3	10	1
66-1340	Decal – Danger	1	25	1
66-6380	Decal – Danger	1	26	1
76-4070	Decal – Danger	1	30	1
78-0290	Stop – Deck	1	23	1
79-1030	Lever	1	10	1
79-1050	Housing – Spindle	3	4	2
79-1090	Bearing	3	16	4
79-2780	Spacer – Bearing	3	5	2
79-2790	Trunnion	2	12	4
79-3800	Pulley	3	13	2
80-4352	Spindle Shaft	3	14	2
80-4370	Shield – Bearing	3	11	2
80-4390	Spacer	3	6	2
92-5786	Deck – Mower	1	1	1
92-5788	Chute – Discharge	1	2	1
302-5	Fitting – Grease	3	21	1
302-16	Fitting – Grease	3	27	2
302-26	Fitting – Grease	2	40	1
321-4	Screw	1	14	2
322-3	Screw – Hex Hd.	3	9	8
322-3	Screw – Hex Hd.	2	24	1
322-13	Screw – Hex Hd.	2	23	1
323-6	Screw – Hex Hd.	1	28	1
323-7	Screw – Hex Hd.	2	35	2
323-9	Screw – Hex Hd.	2	3	2
323-9	Screw – Hex Hd.	3	25	1
3219-7	Nut – Lock	3	12	2
3231-25	Bolt	2	36	2
3256-23	Washer	2	22	1
3256-23	Washer	2	41	2
3256-24	Washer	3	23	1
3256-27	Washer	2	4	2
3272-6	Pin – Cotter	2	9	4
3272-21	Pin – Cotter	1	15	2
3272-22	Pin – Cotter	2	5	2
3296-23	Nut	2	32	1
3296-29	Nut	3	8	8
3296-29	Nut	2	14	2
3296-39	Nut	2	13	6
3296-39	Nut	3	22	1
3296-39	Nut	1	29	1
3296-42	Nut	1	12	2

*Not Illustrated