
FORM NO. 3316–721

TORO®

MODEL NO. 79252–4900001 & UP

PARTS CATALOG

48" SNOW BLADE
FOR WHEEL HORSE ®YARD/GARDEN TRACTOR




FRAME ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
1	325–5	Screw – Cap Hex. Hd.	5
2	93–1389–03	Hitch	1
3	92–7070–03	Bracket – Blade Mtg.	1
4	3296–23	Nut – Lock	5
5	3231–25	Bolt – Carriage	2
6	79–5080–01	Frame	1
7	3218–18	Nut – Lock	1
8	323–6	Screw – Cap Hex. Hd.	1
9	79–6130	Rod – Index, Lower	1
10	88–6520	Pin – Index	1
11	3272–11	Pin – Cotter	2
12	2354	Spring	1
13	4944	Button – Plug	2
14	915640	Nut	1
15	3216–7	Screw – Cap Hex. Hd.	1
16	92–7037	Plate – Index	1
17	3256–24	Washer – Flat	3

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
18	3296–39	Nut – Lock	3
19	933512	Pin – Cotter	1
20	79–4790	Rod – Control, Blade	1
21	325–4	Screw – Cap Hex. Hd.	1
22	3296–12	Nut – Lock	3
23	92–7039	Eyelet – Cable	1
24	108566	Eyebolt	1
25	92–7034–01	Lever – Index	1
26	92–7094	Cable – Lift	1
27	932120	Pin – Clevis	2
28	32146–17	Nut – Nylok	1
29	92–7036	Lever – Blade, Index	1
30	321–6	Screw – Cap Hex. Hd.	1
31	5359	Grip – Lever	1
32	933504	Pin – Cotter, Hair	2
33	104657	Plate – Latching	2
34	3256–14	Washer	3

© The TORO Company –1994
All Rights Reserved.

TPS



C–1253A

BLADE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
1	79–5460–01	Lift Arm	1
2	79–5430–01	Arm	1
3	105797	Ring – Retaining	5
4	78–1720–01	Housing – Front Hitch	1
5	8616	Spring	1
6	101707	Lock	1
7	3296–39	Nut – Lock	13
8	3231–22	Bolt – Carriage	4
9	101751	Rod – Lock	1
10	101750	Rod	1
11	105316	Cap – Lock Rod	1
12	93–1613	Latch – Front Hitch	1
13	7736	Trunnion	1
14	3272–7	Pin – Cotter	1
15	3256–26	Washer	2
16	933512	Pin – Cotter, Hair	3
17	78–8760–01	Quadrant	1
18	5120	Rod – Blade Pivot	2

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
19	3272–11	Pin – Cotter	4
20	88–2080–01	Lug	4
22	93–1611–01	Spring – Trip Return	2
23	933505	Pin – Cotter, Hair	1
24	4564	Rod – Lower Pivot	1
25	92–8748	Decal – Attachment	1
27	78–1330–01	Blade Assembly	1
28	3231–1	Bolt – Carriage	5
29	93–1612–01	Plate – Blade Edge	1
30	323–6	Screw – Cap Hex. Hd.	4
31	79–5490–01	Plate	1
32	3256–27	Washer	1
33	3272–22	Pin – Cotter	1
34	79–5530	Rod	1
35	79–5510–01	Plate	1
36	926720	Screw – Self–Tapping	2
37	79–4770–01	Stop – Steering Spindle	2