FORM NO. 3316–888B


TORO®

MODEL NO. 79301–4900002 Thru 6900001 & UP

PARTS CATALOG

42"/ 48" Vac Bagger

Wheel Horse Garden Tractors



Sheet No.: 4


BAG ASSEMBLY–TOP

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	115880	Grip – Latch	2
2	115481	Latch – Bag Top	2
3	114439	Rivet – Pop	24
4	9202704	Washer	4
5	92–1734	Bag Top Assembly	1
6	9108372	Screw	2
7	3296–42	Nut – Lock	4
8	2412–91	Clip	2
12	114966	Clamp – Seal	1
13	117239	Seal – Chute	1
14	116347	Decal – Easy Twin	1
15	114969	Feeler – Full Bag	1
16	3218–1	Nut	1
17	32144–8	Screw	1
18	3256–49	Washer – Flat	1
19	233–68	Knob	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
20	79–7240	Chute – Discharge	1
21	118320	Handle	1
22	114960	Pin – Spring	1
23	114962	Spring – Extension	2
24	9790944	Spacer	2
26	114955	Frame – Bagger	1
27	323–6	Screw – Hex. Hd.	2
28	114961	Hinge – Bagger Top	1
29	321–4	Screw – Hex. Hd.	2
30	88–9570	Stiffener Assembly (Incl. Ref. #34)	1
31	3296–39	Nut – Lock	2
32	92–1736	Support – Screen	1
33	114967	Screen – Bagger	1
34	92–7113	Decal – Caution	1

© The TORO Company –1995
All Rights Reserved

TPS




Sheet No.: 3

BLOWER HOUSING ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	3217–6	Nut – Hex	6
2	3253–4	Washer – Lock	6
3	3217–26	Nut – Hex	2
4	3256–14	Washer – Flat	2
5	32105–13	Screw – Hex Hd.	1
6	79–7220	Latch – 42" Deck	1
7	79–7230	Latch – 48" Deck	1
8	79–7390	Spring – Extension	1
9	3296–42	Nut – Lock	1
10	3290–479	Fastener – Panel	1
11	82–5690	Retainer	1
12	22–9741	Spacer – Flanged	1
13	3220–6	Nut –	2
14	3253–8	Washer – Lock	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
15	251–341	Bearing – Flanged	4
16	251–288	Bearing – Ball	2
17	3230–16	Bolt – Carriage	6
18	79–6890	Housing – Blower	1
19	3229–22	Bolt – Carriage	6
20	79–4300	Impeller	1
21	79–7170	Cover – Blower Bottom	1
22	3256–22	Washer – Flat	7
23	3296–56	Nut – Lock	6
24	321–4	Screw – Hex. Hd.	1
25	3257–40	Key – Woodruff	1
26	79–1470	Shaft – Blower	1
27	7038	Spacer	1
28	79–1460	Pulley – Blower	1




Sheet No.: 2

DRIVE COMPONENTS ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	79–7110	Spring – Compression	1
2	79–2020	Rod – Compression	1
3	79–1970	Arm – Idler	1
4	3296–39	Nut – Lock	2
5	92–7099	Pulley – V–Idler	1
6	3256–4	Washer	2
7	107213	Spacer – Pivot Link	1
8	3256–24	Washer – Flat	1
9	323–10	Screw – Hex. Hd.	1
10	323–9	Screw – Hex. Hd.	1
11	93–1622	Pulley – Flat Idler	1
12	79–7480	Belt – 71" (42" Deck)	1
13	79–7490	Belt – 73.8" (48" Deck)	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
14	79–7280	Support – Belt Shield	1
15	100284	Bushing	2
16	3256–26	Washer – Flat	1
17	3272–7	Pin – Cotter	1
18	79–7440	Bracket – Housing Support	1
19	32128–20	Nut – Flange Lock	4
20	3256–3	Washer – Flat	1
22	3230–1	Bolt – Carriage	3
23	322–5	Screw – Hex. Hd.	1
24	3256–23	Washer	1
25	3272–10	Pin – Cotter	1
26	79–1380	Plate – Blower Mounting	1




Sheet No.: 5

42" DECK COMPONENTS ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	3296–39	Nut – Lock	1
2	79–7310	Pulley	1
3	9266714	Screw – Hex. Hd.	6
4	79–7120	Adapter – Shield	1
5	92–1161	Inner Shield Asm. (Incl. Ref. #18)	1
6	321–3	Screw – Hex. Hd.	2
7	86–9300	Shield – Belt	1
8	79–0470	Rivet – Pop	4
9	3296–42	Nut – Lock	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
10	88–1870	Bracket – Shield Support	2
11	323–6	Screw – Hex. Hd.	1
12	79–7300	Deflector	1
13	79–7000	Support – Pivot	1
14	32128–20	Nut – Flange Lock	1
15	322–3	Screw – Hex. Hd.	1
16	3256–24	Washer – Flat	1
17	92–0981	Bar – Leveler	1
18	92–7108	Decal – Danger	1




Sheet No.: 6

48" DECK COMPONENTS ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	86–9300	Shield – Belt	1
3	321–3	Screw – Hex. Hd.	2
4	92–7108	Decal – Danger	1
5	92–1160	Inner Shield Assembly (Incl. Ref. #4)	1
6	3234–26	Screw – Hex Flange Hd.	3
7	92–0981	Bar – Leveler	1
8	79–7200	Adapter – Shield	1
9	9266714	Screw – Hex Hd.	2
10	79–7130	Pulley	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
11	3296–29	Nut – Lock	2
12	322–3	Screw – Hex. Hd.	1
13	32128–20	Nut – Hex Flange Lock	1
14	79–7000	Support – Pivot	1
15	79–7290	Deflector	1
16	3230–22	Bolt – Carriage	2
17	88–1870	Bracket – Shield Support	2
18	3296–42	Nut – Lock	2
19	79–0470	Rivet – Pop	4



Sheet No.: 7

BAG & FRAME ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	114972	Frame – Bag	2
2	115124	Bracket – Quick Attach	1
3	9335064	Pin – Hair Cotter	2
4	3296–29	Nut – Lock	8
5	115131	Support – Bagger L.H.	1
6	115130	Support – Bagger R.H.	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
7	322–4	Screw – Hex. Hd.	4
9	114974	Clamp	2
10	114973	Hanger – Bag	2
11	3230–1	Bolt – Carriage	4
12	93–1623	Bag	2

TORO PART NUMBER INDEX

Part No.	Description	Pg. No.	Ref. No.	Qty.
7038	Spacer	2	27	1
100284	Bushing	3	15	2
107213	Spacer – Pivot Link	3	7	1
114439	Rivet – Pop	1	3	24
114955	Frame – Bagger	1	26	1
114960	Pin – Spring	1	22	1
114961	Hinge – Bagger Top	1	28	1
114962	Spring – Extension	1	23	2
114966	Clamp – Seal	1	12	1
114967	Screen – Bagger	1	33	1
114969	Feeler – Full Bag	1	15	1
114972	Frame – Bag	6	1	2
114973	Hanger – Bag	6	10	2
114974	Clamp	6	9	2
115124	Bracket – Quick Attach	6	2	1
115130	Support – Bagger R.H.	6	6	1
115131	Support – Bagger L.H.	6	5	1
115481	Latch – Bag Top	1	2	2
115880	Grip – Latch	1	1	2
116347	Decal – Easy Twin	1	14	1
117239	Seal – Chute	1	13	1
118320	Handle	1	21	1
9108372	Screw	1	6	2
9202704	Washer	1	4	4
9266714	Screw – Hex Hd.	5	9	2
9266714	Screw – Hex. Hd.	4	3	6
9335064	Pin – Hair Cotter	6	3	2
9790944	Spacer	1	24	2
22–9741	Spacer – Flanged	2	12	1
79–0470	Rivet – Pop	4	8	4
79–0470	Rivet – Pop	5	19	4
79–1380	Plate – Blower Mounting	3	26	1
79–1460	Pulley – Blower	2	28	1
79–1470	Shaft – Blower	2	26	1
79–1970	Arm – Idler	3	3	1
79–2020	Rod – Compression	3	2	1
79–4300	Impeller	2	20	1
79–6890	Housing – Blower	2	18	1
79–7000	Support – Pivot	4	13	1
79–7000	Support – Pivot	5	14	1
79–7120	Adapter – Shield	4	4	1
79–7130	Pulley	5	10	1
79–7170	Cover – Blower Bottom	2	21	1
79–7200	Adapter – Shield	5	8	1
79–7220	Latch – 42" Deck	2	6	1
79–7230	Latch – 48" Deck	2	7	1
79–7240	Chute – Discharge	1	20	1
79–7280	Support – Belt Shield	3	14	1
79–7290	Deflector	5	15	1
79–7300	Deflector	4	12	1
79–7310	Pulley	4	2	1
79–7390	Spring – Extension	2	8	1
79–7440	Bracket – Housing Support	3	18	1
79–7480	Belt – 71" (42" Deck)	3	12	1
79–7490	Belt – 73.8" (48" Deck)	3	13	1
82–5690	Retainer	2	11	1
86–9300	Shield – Belt	5	1	1
86–9300	Shield – Belt	4	7	1
88–1870	Bracket – Shield Support	4	10	2
88–1870	Bracket – Shield Support	5	17	2
88–9570	Stiffener Assembly	1	30	1
92–0981	Bar – Leveler	5	7	1
92–0981	Bar – Leveler	4	17	1
92–1160	Inner Shield Assembly	5	5	1
92–1161	Inner Shield Asm.	4	5	1
92–1734	Bag Top Assembly	1	5	1
92–1736	Support – Screen	1	32	1
92–7099	Pulley – V–Idler	3	5	1
92–7108	Decal – Danger	5	4	1
92–7108	Decal – Danger	4	18	1
79–7110	Spring – Compression	3	1	1
92–7113	Decal – Caution	1	34	1
93–1622	Pulley – Flat Idler	3	11	1
93–1623	Bag	6	12	2
233–68	Knob	1	19	1
2412–91	Clip	1	8	2
251–288	Bearing – Ball	2	16	2
251–341	Bearing – Flanged	2	15	4
321–3	Screw – Hex. Hd.	5	3	2
321–3	Screw – Hex. Hd.	4	6	2
321–4	Screw – Hex. Hd.	2	24	1
321–4	Screw – Hex. Hd.	1	29	2
322–3	Screw – Hex. Hd.	5	12	1
322–3	Screw – Hex. Hd.	4	15	1
322–4	Screw – Hex. Hd.	6	7	4
322–5	Screw – Hex. Hd.	3	23	1
323–6	Screw – Hex. Hd.	4	11	1
323–6	Screw – Hex. Hd.	1	27	2
323–9	Screw – Hex. Hd.	3	10	1
323–10	Screw – Hex. Hd.	3	9	1
3217–6	Nut – Hex	2	1	6
3217–26	Nut – Hex	2	3	2
3218–1	Nut	1	16	1
3220–6	Nut –	2	13	2
3229–22	Bolt – Carriage	2	19	6
3230–1	Bolt – Carriage	6	11	4
3230–1	Bolt – Carriage	3	22	3
3230–16	Bolt – Carriage	2	17	6
3230–22	Bolt – Carriage	5	16	2
3234–26	Screw – Hex Flange Hd.	5	6	3
3253–4	Washer – Lock	2	2	6
3253–8	Washer – Lock	2	14	2
3256–3	Washer – Flat	3	20	1
3256–4	Washer	3	6	2
3256–14	Washer – Flat	2	4	2
3256–22	Washer – Flat	2	22	7
3256–23	Washer	3	24	1
3256–24	Washer – Flat	3	8	1
3256–24	Washer – Flat	4	16	1
3256–26	Washer – Flat	3	16	1
3256–49	Washer – Flat	1	18	1
3257–40	Key – Woodruff	2	25	1
3272–7	Pin – Cotter	3	17	1
3272–10	Pin – Cotter	3	25	1
3290–479	Fastener – Panel	2	10	1
3296–29	Nut – Lock	6	4	8
3296–29	Nut – Lock	5	11	2
3296–39	Nut – Lock	4	1	1
3296–39	Nut – Lock	3	4	2
3296–39	Nut – Lock	1	31	2
3296–42	Nut – Lock	1	7	4
3296–42	Nut – Lock	2	9	1
3296–42	Nut – Lock	4	9	2
3296–42	Nut – Lock	5	18	2
3296–56	Nut – Lock	2	23	6
32105–13	Screw – Hex Hd.	2	5	1
32128–20	Nut – Flange Lock	4	14	1
32128–20	Nut – Flange Lock	3	19	4
32128–20	Nut – Hex Flange Lock	5	13	1
32144–8	Screw	1	17	1

*Not Illustrated

MAINTENANCE RECORD

Date								