
FORM NO. 3317–648

TORO®

MODEL NO. 51349–5900001 & UP

PARTS CATALOG

30CM ELECTRIC TRIMMER




HANDLE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	32104–121	Screw – Pan Hd. Tapping	4
2	73–8151	Grip – Hand R.H.	1
3	73–9950	Switch	1
4	73–8170	Trigger	1
5	93–4459	Harness – Wire	1
6	73–8161	Grip – Hand L.H.	1
7	93–0556	Cord – Power	1
8	3217–44	Nut – Lock	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
9	64–6660	Knob	1
10	93–4485	Tube Assembly (Incl. Ref. #11)	1
11		Decal – Safety	1
12	73–8310	Handle – Mid	1
13	3229–32	Screw – Carriage	1
14	3250–52	Screw – Pan Hd.	2

© The TORO Company –1995
All Rights Reserved

TPS



C–2329

MOTOR & HOUSING ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	73–9970	Housing R.H.	1
2	94–4454	Decal – 30CM Trimmer	1
3	32104–121	Screw – Pan Hd. Tapping	7
4	3250–52	Screw – Pan Hd.	2
5	3217–44	Nut – Hex	2
6	73–9980	Housing L.H.	1
7	93–8709	Motor – Trimmer (Incl. Ref.#8)	1
8	73–8210	Eyelet	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
9	73–8200	Cap	1
10	73–8190	Spool	1
11	73–8220	Spring	1
12	73–6570	Connector – Wire Nut	2
13	73–9960	Fliter	1
14	73–9091	Shield	1
*	93–4466	Spool & Line Assembly (Incl. Ref. #10)	1
*	88176	Spool & Line Assembly	1

*Not Illustrated