FORM NO. 3317–804


TORO®

MODEL NO. 30133–690001 & UP

PARTS CATALOG

32" RECYCLER® CUTTING UNIT

For Proline Wide Area Mowers




C–1049

CUTTING UNIT ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	67–6150	Cover (Incl. Ref.#2–7 & 27)	1
2	67–6170	Decal – 32"	1
3	74–2080	Decal – Proline	1
4	3256–24	Washer – Flat	1
5	62–6520	Knob – Cover	1
6	54–0910	Decal – Warning	1
7	32151–72	Ring – Retaining	1
8	74–0570	Guide – Belt	1
9	14–5079	Deck Assembly	1
10	3290–355	Pin – Cotter	4
11	67–6140	Rod – Support	2
12	42–6860	Decal – Height of Cut 1–4"	1
13	68–8340	Decal – Caution	1
14	3296–29	Nut – Lock	9
15	67–5360	Decal – Shield Missing	1
16	80–2630	Kicker	4
17	92–5422	Discharge Cover Assembly	1
18	66–1340	Decal – Danger	1
19	32153–2	Nut – Lock	1
20	28–8010	Spring	1
21	54–9220	Decal	1
22	44–5930	Deflector Asm. (Incl. Ref.#21)	1
23	28–7350	Post – Pivot Deflector	1
24	322–4	Screw – Hex. Hd.	16
25	66–6380	Decal – Danger	1
26	3234–29	Screw – Hex. Hd. Flange	2
27	67–6180	Strip – Magnetic	1
28	3290–496	Nut – Clinch	2
29	93–1159	Decal – Height of Cut 2–5"	1
30	92–5419	Ring – Deck	4
32	3256–23	Washer	2
33	322–11	Screw – Hex. Hd.	1
34	28–8130	Pin – Chute	1
35	28–8070	Lanyard	1
37	3256–49	Washer – Flat	1
38	3290–282	Rivet – Pop	2

© The TORO Company –1995
All Rights Reserved

TPS




C−1050

DRIVE SPINDLE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	302−2	Fitting − Grease	1
2	32146−20	Nut − Lock	1
3	7−4150	Washer	1
4	74−0580	Pulley	1
5	67−6920	”V”Belt − Deck Drive	1
6	251−257	Bearing	2
7	67−6070	Spacer	1
8	322−4	Screw − Hex. Hd.	8
9	67−6060	Housing − Spindle	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
10	3296−29	Nut − Lock	8
11	67−6080	Spacer	1
12	92−5763	Shaft − Spindle	1
13	80−4430	Blade	1
14	92−6313	Cup − Anti Scalp	1
15	3253−23	Washer − Lock	1
16	51−4060	Screw − Hex. Hd.	1
17	82−4770	Spacer	1



T−0997

CARRIER FRAME ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	32151−91	Ring − Retaining	2
2	3−6781	Washer − Flat	4
3	74−0330	Pad − Rubber	4
4	3269−24	Rivet − Pop	16
5	256−156	Bushing	2
6	74−0290	Spring − Compression	2
7	41−8440	Washer − Flat	2
8	3218−5	Nut	4
9	74−0310	Shaft − Adjusting	2
10	3296−45	Nut − Lock	2
11	32128−23	Nut − Flange Lock	6
12	3234−6	Screw − Hex. Hd. Flange	6
13	74−0080	Carrier Frame Assembly (Incl. Ref. #3, 4, 14 & 16)	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
14	94−1291	Bushing	4
15	302−11	Fitting − Grease	2
16	302−5	Fitting − Grease	2
17	67−6570	Spacer − Wheel	4
18	62−5580	Bushing	4
19	32153−5	Nut	2
20	93−1164	Fork − Castor	2
21	325−18	Screw − Hex. Hd.	2
22	63−8580	Roller − Bearing	2
23	67−6220	Spanner	2
24	63−8400	Wheel Assembly − Castor (Incl. Ref. #15,18, & 22)	2
25	93−1166	Spacer	2

TORO PART NUMBER INDEX

Part No.	Description	Pg. No.	Ref. No.	Qty.
3−6781	Washer − Flat	3	2	4
7−4150	Washer	2	3	1
14−5079	Deck Assembly	1	9	1
28−7350	Post − Pivot Deflector	1	23	1
28−8010	Spring	1	20	1
28−8070	Lanyard	1	35	1
28−8130	Pin − Chute	1	34	1
41−8440	Washer − Flat	3	7	2
42−6860	Decal − Height of Cut	1	12	1
44−5930	Deflector Asm.	1	22	1
51−4060	Screw − Hex. Hd.	2	16	1
54−0910	Decal − Warning	1	6	1
54−9220	Decal	1	21	1
62−5580	Bushing	3	18	4
62−6520	Knob − Cover	1	5	1
63−8400	Wheel Assembly − Castor	3	24	2
63−8580	Roller − Bearing	3	22	2
66−1330	Decal − Caution	1	13	1
66−1340	Decal − Danger	1	18	1
66−6380	Decal − Danger	1	25	1
67−5360	Decal − Shield Missing	1	15	1
67−6060	Housing − Spindle	2	9	1
67−6070	Spacer	2	7	1
67−6080	Spacer	2	11	1
67−6140	Rod − Support	1	11	2
67−6150	Cover	1	1	1
67−6170	Decal − 32”	1	2	1
67−6180	Strip − Magnetic	1	27	1
67−6220	Spanner	3	23	2
67−6570	Spacer − Wheel	3	17	4
67−6920	VBelt − Deck Drive	2	5	1
74−0080	Carrier Frame Assembly	3	13	1
74−0290	Spring − Compression	3	6	2
74−0310	Shaft − Adjusting	3	9	2
74−0330	Pad − Rubber	3	3	4
74−0570	Guide − Belt	1	8	1
74−0580	Pulley	2	4	1
74−2080	Decal − Proline	1	3	1
80−2630	Kicker	1	16	4
80−4430	Blade	2	13	1
82−4750	Spacer	2	17	1
92−5419	Ring − Deck	1	30	4
92−5422	Discharge Cover Assembly	1	17	1
92−5763	Shaft − Spindle	2	12	1
92−6313	Cup − Anti Scalp	2	14	1
93−1159	Decal − Height of Cut	1	39	1
93−1164	Fork − Castor	3	20	2
94−1291	Bushing	3	14	4
251−257	Bearing	2	6	2
256−156	Bushing	3	5	2
302−2	Fitting − Grease	2	1	1
302−5	Fitting − Grease	3	16	2
302−11	Fitting − Grease	3	15	2
322−4	Screw − Hex. Hd.	2	8	8
322−4	Screw − Hex. Hd.	1	24	16
322−11	Screw − Hex. Hd.	1	33	1
325−18	Screw − Hex. Hd.	3	21	2
3218−5	Nut	3	8	4
3234−6	Screw − Hex. Hd. Flange	3	12	6
3234−29	Screw − Hex. Hd. Flange	1	26	2
3253−23	Washer − Lock	2	15	1
3256−23	Washer	1	32	2
3256−24	Washer − Flat	1	4	1
3256−49	Washer − Flat	1	37	1
3269−24	Rivet − Pop	3	4	16
3290−282	Rivet − Pop	1	38	1
3290−355	Pin − Cotter	1	10	4
3290−496	Nut − Clinch	1	28	2
3296−29	Nut − Lock	2	10	8
3296−29	Nut − Lock	1	14	9
3296−45	Nut − Lock	3	10	2
32128−23	Nut − Flange Lock	3	11	6
32146−20	Nut − Lock	2	2	1
32151−72	Ring − Retaining	1	7	1
32151−91	Ring − Retaining	3	1	2
32153−2	Nut − Lock	1	19	1
32153−5	Nut	3	19	2

*Not Illustrated