FORM NO. 3318–621


TORO®

MODEL NO. 78268–6900001 & UP

PARTS CATALOG

WHEEL HORSE

48" Rotary Cutting Unit



DECK & IDLER ASSEMBLY


PROTOTYPE

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
1	3296–39	Nut – Hex	8
2	3256–24	Washer – Flat	2
3	323–9	Screw – HH	1
4	323–11	Screw – HH	1
5	92–7082	Pulley – Idler	1
6	9335074	Hairpin – Cotter	2
7	3256–28	Washer – Flat	2
8	78–7340	Roller – Lift	2
9	9202394	Washer	2
10	32151–29	Ring – Retaining	2
12	79–4410–01	Plate – Support	1
13	94–1578	Deck & Decal ASM (Incl. Ref.# 14)	1
14	93–7317	Decal – Danger	2
15	323–6	Screw – HH	5
16	323–14	Screw – HH	1
17	93–7325	Decal – Belt	1
19	109859	Bushing – Flange	2
20	116172	Spring	1
21	78–3150–03	Arm – Idler	1
22	302–26	Fitting – Grease	1
23	92–7084	Pulley – Idler	1
24	79–2760	Spacer	1
25	78–3140–03	Strap – Brace	1
26	93–7282	Decal – Wheel Adjust.	2

©The TORO Company – 1996
All Rights Reserved

TPS

3318–621




COVER & SPINDLE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
1	3296–29	Nut – Hex	2
5	302–5	Fitting – Grease	3
6	3220–6	Nut – Jam	3
7	3253–8	Washer – Lock	3
8	79–5280	Belt – V	1
9	92–7083	Pulley – Spindle	3
11	109966	Bearing – Ball	6
12	9080326	Screw – HH	12
13	114568	Housing – Spindle	3
14	116085	Tube	3
15	32120–42	Ring – Retaining Internal	3
16	3220–7	Nut – Hex Jam	3
17	9202574	Washer – Flat	3
18	106637	Set – Blade,16”	1

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
19	3256–28	Washer – Flat	3
20	78–6710	Shaft – Spindle	3
21	106067	Cup – Spindle	3
22	106068	Spacer – Blade	3
23	322–3	Screw – HH	2
24	93–1610–01	Guard – Chute	1
25	86–9220	Cover – Belt R.H.	1
*	86–9210	Cover – Belt L.H.	1
26	3256–22	Washer – Flat	6
27	32144–4	Screw – Hex Washer Hd. Thread Forming	6
28	3218–3	Nut – Hex	4
29	9114454	Screw – HH	4
30	93–0542	Shield	1

PROTOTYPE

*Not Illustrated



C–2555

SUSPENSION ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
1	93–7316	Decal – Danger	1
2	94–1836	Chute & Decal Assembly (Incl. Ref.# 1)	1
3	3256–26	Washer – Flat	9
4	93–1630	Spring	1
5	3272–10	Pin – Cotter	1
6	79–4140–03	Support – Gage Wheel	1
7	321–4	Screw – HH	3
8	118960	Shaft – Roller	3
9	3296–42	Hex Nut	3
10	29–4820	Roller	3
11	79–5380	Link – Rear	1
12	9335064	Hairpin – Cotter	3
13	3272–21	Pin – Cotter	6
14	3296–39	Nut – Hex	6
15	110837	Bracket – Pivot	2

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
16	32146–2	Nut – Hex	2
17	110506	Wheel – Gage	2
18	5188	Bolt – Shoulder	2
19	3231–25	Screw – HH	4
20	933505	Hairpin – Cotter	2
21	68–2350	Plate – Gage Wheel	2
22	68–2730	Wheel – Gage	2
23	3256–24	Washer – Flat	2
24	283–2	Pin – Yoke	2
25	3218–5	Nut – Jam	2
26	86–9240	Bracket – Lower Lift	2
27	325–13	Screw – HH	2
28	86–9250	Bracket – Upper Lift	2
29	116080	Bushing – Pivot	1
30	93–1633	Washer – Nylon	2
31	9152366	Nut – Hex	1

PROTOTYPE

TORO PART NUMBER INDEX

Part No.	Description	Pg. No.	Ref. No.	Qty.
5188	Bolt – Shoulder	”3”	18	2
106067	Cup – Spindle	”2”	21	3
106068	Spacer – Blade	”2”	22	3
106637	Set – Blade,16”	”2”	18	1
109859	Bushing – Flange	”1”	19	2
109966	Bearing – Ball	”2”	11	6
110506	Wheel – Gage	”3”	17	2
110837	Bracket – Pivot	”3”	15	2
114568	Housing – Spindle	”2”	13	3
116080	Bushing – Pivot	”3”	29	1
116085	Tube	”2”	14	3
116172	Spring	”1”	20	1
118960	Shaft – Roller	”3”	8	3
933505	Hairpin – Cotter	”3”	20	2
9080326	Screw – HH	”2”	12	12
9114454	Screw – HH	”2”	29	4
9152366	Nut – Hex	”3”	31	1
9202394	Washer	”1”	9	2
9202574	Washer – Flat	”2”	17	3
9335064	Hairpin – Cotter	”3”	12	3
9335074	Hairpin – Cotter	”1”	6	2
29–4820	Roller	”3”	10	3
68–2350	Plate – Gage Wheel	”3”	21	2
68–2730	Wheel – Gage	”3”	22	2
78–3140–03	Strap – Brace	”1”	25	1
78–3150–03	Arm – Idler	”1”	21	1
78–6710	Shaft – Spindle	”2”	20	3
78–7340	Roller – Lift	”1”	8	2
79–2760	Spacer	”1”	24	1
79–4140–03	Support – Gage Wheel	”3”	6	1
79–4410–01	Plate – Support	”1”	12	1
79–5280	Belt – V	”2”	8	1
79–5380	Link – Rear	”3”	11	1
86–9210	Cover – Belt L.H.	”2”	*	1
86–9220	Cover – Belt R.H.	”2”	25	1
86–9240	Bracket – Lower Lift	”3”	26	2
86–9250	Bracket – Upper Lift	”3”	28	2
92–7082	Pulley – Idler	”1”	5	1
92–7083	Pulley – Spindle	”2”	9	3
92–7084	Pulley – Idler	”1”	23	1
93–0542	Shield	”2”	30	1
93–1610–01	Guard – Chute	”2”	24	1
93–1630	Spring	”3”	4	1
93–1633	Washer – Nylon	”3”	30	2
93–7282	Decal – Wheel Adjust.	”1”	26	2
93–7316	Decal – Danger	”3”	1	1
93–7317	Decal – Danger	”1”	14	2
93–7325	Decal – Belt	”1”	17	1
94–1578	Deck & Decal ASM	”1”	13	1
94–1836	Chute & Decal Assembly	”3”	2	1
283–2	Pin – Yoke	”3”	24	2
302–5	Fitting – Grease	”2”	5	3
302–26	Fitting – Grease	”1”	22	1
321–4	Screw – HH	”3”	7	3
322–3	Screw – HH	”2”	23	2
323–6	Screw – HH	”1”	15	5
323–9	Screw – HH	”1”	3	1
323–11	Screw – HH	”1”	4	1
323–14	Screw – HH	”1”	16	1
325–13	Screw – HH	”3”	27	2
3218–3	Nut – Hex	”2”	28	4
3218–5	Nut – Jam	”3”	25	2
3220–6	Nut – Jam	”2”	6	3
3220–7	Nut – Hex Jam	”2”	16	3
3231–25	Screw – HH	”3”	19	4
3253–8	Washer – Lock	”2”	7	3
3256–22	Washer – Flat	”2”	26	6
3256–24	Washer – Flat	”1”	2	2
3256–24	Washer – Flat	”3”	23	2
3256–26	Washer – Flat	”3”	3	9
3256–28	Washer – Flat	”1”	7	2
3256–28	Washer – Flat	”2”	19	3
3272–10	Pin – Cotter	”3”	5	1
3272–21	Pin – Cotter	”3”	13	6
3296–29	Nut – Hex	”2”	1	2
3296–39	Nut – Hex	”1”	1	8
3296–39	Nut – Hex	”3”	14	6
3296–42	Hex Nut	”3”	9	3
32120–42	Ring – Retaining Internal	”2”	15	3
32144–4	Screw – Hex Washer Hd.	”2”	27	6
32146–2	Nut – Hex	”3”	16	2
32151–29	Ring – Retaining	”1”	10	2

PROTOTYPE

*Not Illustrated