



Reparationssats för hydrostat

Traktorenhet i Reelmaster® 5010-serien

Modellnr 120-6285

Form No. 3369-819 Rev A

Monteringsanvisningar

Utför följande reparationssteg om tester eller inspektioner av systemet visar tecken på att hydrostaten är skadad:

1. Rengör alla utvändiga komponenter, märk ut hydraulledningarna och ta bort hydrostatenheten enligt anvisningarna i *Toro servicehandbok*.
2. Placera hydrostaten i en lämplig fasthållningsanordning och förbered den för demontering.
3. Använd *reparationsanvisningarna för Sauer Danfoss LPV-kolvpumpar* som hjälp vid hydrostatreparationen.