

# Kit de mejora del ensacado

Cortacésped con conductor de radio de giro cero con unidad de corte de 127 cm (50 pulgadas)

Nº de modelo 121-5692

Instrucciones de instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Faldón de goma izquierdo	1	Instale el kit.
Faldón de goma derecho	1	
Pletina izquierda	1	
Pletina central	1	
Pletina derecha	1	
Perno de cabeza hexagonal	9	
Tuerca con arandela prensada	9	

## Instalación del kit




Figura 1

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tuerca con arandela prensada (9) | 4. Perno de cabeza hexagonal (9)             |
| 2. Faldón                           | 5. Cuchilla no ilustrada para mayor claridad |
| 3. Pletina                          |  |