
FORM NO. 3318–876


TORO®

MODEL NO. 51256–7900001 & UP

PARTS CATALOG

10” ELECTRIC TRIMMER





C–2331


HANDLE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	94–4496	Screw	4
2	73–8150	Grip – Hand R.H.	1
3	73–5600	Switch – Single Speed	1
4	73–8170	Trigger	1
5	73–8160	Grip – Hand L.H.	1
6	73–8380	Harness – Wire	1
7	3217–44	Nut – Lock	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
8	73–9130	Tube Assembly (Incl. Ref. #11)	1
9	32103–30	Nut – Wing	1
10	73–8310	Handle – Mid	1
11	93–4463	Decal – Safety	1
12	73–8740	Screw – Carriage	1
13	3250–52	Screw – Pan Hd.	2

© The TORO Company – 1996
All Rights Reserved

3318–876



C–2330

MOTOR & HOUSING ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	73–8200	Cap	1
2	73–8190	Spool	1
3	73–8220	Spring	1
4	73–9051	Motor Assembly (Incl. Ref. #13)	1
5	73–6570	Connector – Wire Nut	2
6	73–9090	Shield – 10”	1
7	73–8130	Housing R.H.	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
8	94–4496	Screw	7
9	3250–52	Screw – Pan Hd.	2
10	73–8140	Housing L.H.	1
11	3217–44	Nut – Hex	2
12	73–8470	Decal – 10” Trimmer	1
13	73–8210	Eyelet	1
*	88175	Spool & Line Assembly (Whole Goods)	1

*Not Illustrated