
FORM NO. 3319–180

TORO®

MODEL NO. 04493–70001 & UP

PARTS CATALOG

DETHATCHER KIT
For Greensmaster® 3200



ROLLER ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	322–5	Screw – HH	1
2	3253–4	Washer – Lock	1
3	3256–74	Washer – Flat	5
4	95–1633	HOC Adjustment Assembly	2
5	95–1632	Nut – Lock	2
6	95–1638	Bracket – HOC Adjustment	2
7	95–1637	Collar – HOC	2
8	3245–42	Screw – Set	2
9	33024–00	Nut – Lock NI	4
10	94–9219	Scraper – Roller, Right	1
*	94–9220	Scraper – Roller, Left	1
11	33014–00	Nut – Hex.	4
12	33125–030	Screw – Carriage	2
13	257–11	Washer – Thrust	4


Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
14	95–7497	Bushing – Wheel	4
15	94–9211	Wheel Assembly	2
16	94–9213	Collar – Shaft (Incl. Ref. #20)	2
17	302–5	Fitting – Grease	2
18	94–9210	Shaft – Wheel, Rear	1
19	33114–030	Screw – HH	2
20	3245–1	Screw – Set	2
21	3256–24	Washer – Flat	2
22	33025–00	Nut – Lock NI	2
23	32121–12	Pin – Roll	2
24	82–6780	Rear Deflector Assembly	1
25	94–9226	Bracket – Scraper	1

*Not Illustrated

©The TORO Company – 1997
All Rights Reserved

TPS

3319−180



FRAME ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	2410−30	Cap − Plastic	1
2	94−9209	Housing − Bearing	2
3	302−5	Fitting − Grease	4
4	93−1394	Nut − Spline	1
5	251−337	Bearing − Ball	2
6	3245−35	Screw − Set	2
7	251−77	Collar − Lock	2
8	94−9203	Frame − Dethatcher	1
9	33025−00	Nut − Lock NI	1
10	93−2463	Roller − Lift	1
11	75−1840	Grass Shield Assembly	1
12	93−2464	Spacer − Roller	1
13	33115−080	Screw − HH	1
14	33104−025	Screw − HHF	2
15	94−9214	Nut − Spline, LH	1
16	95−1642	Weight − Counter	1
17	93−2569	Screw − HH	4
18	3256−24	Washer − Flat	2
19	33105−020	Screw − HHF	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
20	95−1637	Collar − HOC	2
21	33114−016	Screw − HH	2
22	33024−00	Nut − Lock NI	4
23	93−2477	Rod − Shield	1
24	94−9202	Shaft − Dethatcher	1
25	17−1600	Spacer	76
26	17−1590	Blade − 11 Tooth	25
27	33115−025	Screw − HH	4
28	3253−5	Washer − Lock	4
29	3220−18	Nut − Hex. Jam	2
30	32151−12	Ring − Retaining	2
31	85−7190	Washer − Shield	2
32	85−9970	Bearing Assembly	2
33	95−5946	Shaft − Roller	1
34	95−5943	Rear Roller Assembly (Incl. Ref. #3 & 30−33)	1
35	3256−74	Washer − Flat	2
*	94−3405	Bearing Assembly (Incl. Ref. #5−7)	2

*Not Illustrated