



Scatola degli ingranaggi 66 cm e 71 cm

Spazzaneve Power Max

N° del modello 125-7925

N° del modello 125-7926

Form No. 3377-905 Rev A

Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Aggiunta di olio nella scatola degli ingranaggi

Nota: La scatola degli ingranaggi viene spedita priva di olio.

Nota: Prima dell'installazione rimuovete la targhetta con le istruzioni dalla scatola degli ingranaggi.

1. Portate la macchina su una superficie piana.
2. Rabboccate l'olio nella scatola degli ingranaggi con olio per trasmissioni GL-5 o GL-6 SAE 85-95 EP fino al punto di troppopieno.

Nota: Non usate olio sintetico.

3. Togliete il tappo del tubo dal sacchetto di plastica.
4. Montate il tappo del tubo nella scatola degli ingranaggi (Figura 1).




Figura 1





Count on it.