



66 cm og 71 cm girkasse

Power Max-snøfreser

Modellnr. 125-7925

Modellnr. 125-7926

Form No. 3377-907 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Fylle olje i girkassen


Merk: Girkassen leveres uten olje.

Merk: Fjern instruksjonsmerket fra girkassen før den monteres.

1. Sett maskinen på en jevn flate.
2. Fyll GL-5- eller GL-6-, SAE 85-95 EP-girolje i girkassen til den nesten flyter over.

Merk: Syntetisk olje må ikke benyttes.

3. Ta rørpluggen ut av plastposen.
4. Sett rørpluggen tilbake på plass i girkassen (Figur 1).



Figur 1





Count on it.