



Kit de adaptador para martillo neumático

Perforadora direccional 2024

Nº de modelo 23808

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Acoplamiento en T	1	Instalación del adaptador.
Codo de 90 grados	2	
Tubo (12.7 cm [5 pulgadas])	1	
Válvula de bola	1	
Tubo (22.9 cm [9 pulgadas])	1	
Codo de 45 grados	1	
Racor pequeño	1	
Racor de reducción ensanchado	1	
Manguito grande	1	
No se necesitan piezas	—	Instalación del arnés de cables.

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.




Figura 1

Instalación del adaptador

1. Retire el transductor de la bomba del acoplamiento en T existente (Figura 1).

1. Acoplamiento en T existente de la bomba de lodos
2. Transductor de la bomba



- Monte las piezas del adaptador con masilla para tubos o cinta sellante. Consulte Figura 2.

Nota: Los acoplamientos equipados con junta tórica no necesitan masilla para tubos o cinta sellante.




Figura 2

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Bomba de lodos | 7. Válvula de bola |
| 2. Acoplamiento en T existente de la bomba de lodos | 8. Tubo (22.9 cm [9 pulgadas]) |
| 3. Acoplamiento en T | 9. Codo de 45 grados |
| 4. Transductor existente de la bomba | 10. Racor pequeño |
| 5. Codo de 90 grados | 11. Racor de reducción ensanchado |
| 6. Tubo (12.7 cm [5 pulgadas]) | 12. Racor grande |

- Instale el adaptador del martillo neumático en el acoplamiento en T existente (Figura 3).




Figura 3

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Arnés de cables | 2. Acoplamiento en T existente |
|--------------------|--------------------------------|

Instalación del arnés de cables

- Enchufe el arnés de cables en el conector cerca del colector (Figura 4).




Figura 4

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Bomba de lodos | 2. Conector |
|-------------------|-------------|

- Enchufe el otro extremo del arnés de cables en el martillo neumático.