Form No. 3369-982 Rev C

TORO®

Count on it.

Parts Catalog


Out-Front Brush Kit

Greensmaster® 800/1000 Flex™18/21 Flex™ 1800/2100 eFlex® 1800/2100 Mower

Model No. 04266

Register at www.Toro.com.
Original Instructions (EN)

3369-982 C



Out-Front Brush Assembly

Ref.	Part Number	Qty.	Description
1	105-9602	1	Brush
2	120-9630	2	Tab-Brush
3	120-9631	2	Rod ASM
4	120-9634	2	Spring-Brush
5	121-4625-01	1	Bracket-Brush, LH
6	121-4626-01	1	Bracket-Brush, RH
7	121-4651-01	1	Bracket-Brush, LH
8	121-4652-01	1	Bracket-Brush, RH
9	120-9635	2	Screw-HH
10	120-9636	4	Spacer
11	120-9637	2	Screw-Adjustment, Level
12	120-9638	2	Nut-Jam
13	119-4038	6	Nut-Hex, NI
14	120-9640	4	Screw-HHF
15	120-9645	8	Nut-HHF
16	120-9641	4	Screw-HHF
17	120-9642	4	Screw-HH
18	115-7370	4	Washer-Plain
19	120-9643	4	Nut-Lock
20	120-9644	4	Screw-HH
21	105-9625-03	1	Weight-Brush ●
22	110-5052	2	Screw-HHF

● Optional Equipment