



Finishingsett

Skummarkør for Multi Pro 5800-gresspreder

Modellnr. 127-9797

Installasjonsveiledning

Merk: Skummarkørsettet er nødvendig for montering av dette produktet. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for mer informasjon.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Skummarkør (selges separat)	1	Fest skummarkøren (selges separat).
	Bolter (1/4 tomme)	4	
	Mutre (1/4 tomme)	4	
	Skiver	4	
2	Skummarkørbrakett	1	Monter finishingsettbraketten.
	Mutre (5/16 tomme)	4	
	Bolter (5/16 tomme)	4	
3	Brytere	2	Monter bryterne.



1


Feste skummarkøren (selges separat)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skummarkør (selges separat)
4	Bolter (1/4 tomme)
4	Mutre (1/4 tomme)
4	Skiver

Prosedyre

Fest skummarkøren til braketten ved hjelp av de fire boltene og fire mutrene som vist i Figur 1.



Figur 1

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Skummarkørtank (selges separat) | 4. Skiver |
| 2. Bolter (1/4 tomme) | 5. Mutre (1/4 tomme) |
| 3. Brakett | |

2


Montere finishingsettbraketten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skummarkørbrakett
4	Mutre (5/16 tomme)
4	Bolter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Fjern de eksisterende delene på høyre dekkvern (Figur 2).



Figur 2

1. Eksisterende monteringsdeler
2. Fest braketten til maskinen ved hjelp av fire bolter (5/16 tomme) og fire muttere (5/16 tomme) som vist i (Figur 3).

Bruk

Bruke kontrollene

Høyre på-/av-bryter for skum – Denne bryteren aktiverer kompressoren og genererer skumflyt til høyre bom.

Venstre på-/av-bryter for skum – Denne bryteren aktiverer kompressoren og genererer skumflyt til venstre bom.

Indikatormarkører – Disse markørene finnes på siden av tanken. De angir nivået på løsningen i tanken.

Justeringsventil for skumregulator – Denne ventilen kontrollerer konsistensen til skumløsningen. Justering av ventilen kontrollerer mengden såpeløsning som leveres til skumdysene. Hvis du øker flyten, kommer det større og hyppigere skumdråper, hvis du reduserer flyten, kommer det mindre og ikke så hyppige skumdråper (Figur 5).

Merk: En markør for konsistens kan være nyttig på dager som det blåser.

Trykkavlastningsventil – Trekk den røde fliken på tanklokket utover for å avlaste trykket i tanken (Figur 5).


Fylle tanken og justere skumtettheten

Viktig: Skyll gjennom systemet med rent vann etter hver bruk, særlig etter at du har brukt hardt vann. Du må ikke påføre smøreoljer, smørefett eller andre petroleumsprodukter på kompressormotoren.

1. Påse at både den venstre og høyre bombryteren som finnes på konsollen, er i av-stilling.
2. Trekk ut den røde trykkavlastningsfliken og fjern det svarte lokket fra tanken.
3. Hell riktig mengde vann i tanken og tilsett skumkonsentratet gjennom åpningen på toppen av tanken i henhold til produsentens instruksjoner.

Viktig: Ekstreme pH-nivåer (hardhet eller mykhet) i vannet påvirker hvor mye skumkonsentrat du trenger.

4. Sett på lokket på tanken og stram det til for hånd.
5. Når du skal i gang med første drift, åpner du justeringsventilen for skumtetthet 1/8 til 1/4 omdreining (Figur 5).



Figur 3

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Skummarkørtank | 3. Mutre (5/16 tomme) |
| 2. Brakett | 4. Bolter (5/16 tomme) |

3


Montere bryterne

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Brytere
---	---------


Montere bryterne

1. Fjern de to pluggene fra kontrollpanelet, og sett bryterne inn i rommene som vist i Figur 4.



Figur 4

2. Koble bryterne til kontaktene.



g023901

Figur 5

1. Justeringsventil for skum 2. Trykkavlastningsventil

6. Begynn å bruke markeringssystemet og lag et testmønster på bakken.

Merk: Når du først starter markørsystemet, må du gi det ett til to minutter før skummet flyter gjennom systemet.

7. Tilpass justeringsventilen for skumtetthet for å oppnå ønsket konsistens og spray som vanlig.

Merk: Hvis du lar skummet ligge i systemet i mer enn to timer, kan det få en vannete konsistens. Hvis du skal starte opp etter et avbrudd på to timer eller mer, må du kjøre maskinen i ett til to minutter for å fjerne overflødig vann.

Hvis skummet i maskinen er svært vannete, kan du:

- A. Lukk justeringsventilen for skumtetthet fullstendig.
- B. La systemet gå i to minutter.
- C. Vent i ett minutt og kontroller deretter konsistensen på skummet.
- D. Juster skummet for å oppnå den ønskede konsistensen.