Form No. 3394-250 Rev A

Kit poignée chauffante

Souffleuses à neige grand rendement Power Max

N° de modèle 131-6460

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Rivet	2	Montez le kit.
Poignée chauffante	1	
Paquet d'époxy	1	

1. Placez l'époxy à l'intérieur de la poignée chauffante (Figure 1).




Figure 1

1. Rivets
2. Poignée chauffante

2. Glissez la poignée chauffante sur le manche en alignant les trous de la poignée et celui du manche (Figure 1).
3. Fixez la poignée chauffante au manche au moyen de 2 rivets (Figure 1).
4. Branchez le fil de la poignée au bas du bouton sur la face inférieure du panneau de commande (Figure 2).

Utilisation

Utilisation de la poignée chauffante

Placez la commande en position Marche pour activer le chauffe-main.

Placez la commande en position Arrêt pour désactiver le chauffe-main.




Figure 2

1. Commande Marche/Arrêt
2. Position marche
3. Position arrêt

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

3394-250 A