

Leikkuupöydän pitosarja

Paikallaan kääntyvät ajoleikkurit

Mallinro: 132-0913

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Leikkuupöydän vasen pitolenkki	1	Leikkuupöydän pitolenkkien asennus.
Leikkuupöydän oikea pitolenkki	1	
Sokkanaula	2	



Leikkuupöydän pitolenkkien asennus


1. Paikanna leikkuupöydän pitolenkkien asennuspaikat (Kuva 1).



Kuva 1


2. Asenna leikkuupöydän vasen ja oikea pitolenkki ja kiinnitä ne neulasokilla. Katso kohdat Kuva 2 ja Kuva 3.

Huomaa: Asenna lenkit leikkuupöydän ja rungon kannattimien väliin kuvan mukaisesti (Kuva 3).



Kuva 2

1. Leikkuupöydän oikea pitolenkki
2. Neulasokka



Kuva 3

1. Leikkuupöydän oikea pitolenkki asennettuna