

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
04044	316000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster Flex 2120	FLEX 2120
04045	316000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster Flex 1820	FLEX 1820
04046	316000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster eFlex 2120	EFLEX 2120
04047	316000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster eFlex 1820	EFLEX 1820

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2004/108/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ έως την 20η Απριλίου 2016), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ από την 20ή Απριλίου 2016)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για όλα τα μοντέλα		
04259	Σύστημα μετάδοσης κίνησης στο εξάρτημα περιποίησης (πρόσθια περιστροφή)	2006/42/EK
04260	Σύστημα μετάδοσης κίνησης στο εξάρτημα περιποίησης (αντίθετη περιστροφή)	2006/42/EK
04648	Σύστημα μετάδοσης κίνησης στο εξάρτημα περιποίησης	2006/42/EK
04265	Κιτ φωτών	2004/108/EK* ή 2014/30/ΕΕ*

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
04293	Κιτ φωτών	2004/108/EK* ή 2014/30/ΕΕ*
04295	Κιτ εξαρτήματος εξάρτησης καλωδίων	2004/108/EK* ή 2014/30/ΕΕ*
115–4754	Ασύρματος ωρομετρητής	2004/108/EK* ή 2014/30/ΕΕ*
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 04045 και 04047		
04289	Μονάδα κοπής με 11 λεπίδες	2006/42/EK
04291	Μονάδα κοπής με 14 λεπίδες	2006/42/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 04044 και 04046		
04290	Μονάδα κοπής με 11 λεπίδες	2006/42/EK
04292	Μονάδα κοπής με 14 λεπίδες	2006/42/EK

* 2004/108/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ έως την 20η Απριλίου 2016), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ από την 20ή Απριλίου 2016)

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/EK):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος	Ταχύτητα κινητήρα (rpm)
04044	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	53,3	95 dBA	96 dBA	3265
04045	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	45,7	94 dBA	95 dBA	3265
04046	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	53,3	83 dBA	84 dBA	μ/δ
04047	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	45,7	82 dBA	83 dBA	μ/δ

Αξιολόγηση Πιστότητας: Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.



Πιστοποιημένο:



David Klis
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 4, 2015

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΕ για
τεχνικά θέματα:

Marcel Dutrieux
Toro EMEA
Building F, 2nd Floor
3001 Heverlee, Leuven
Belgium

Tel. 0032 16 386650



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.