EU megfelelőségi nyilatkozat

A The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA kijelenti, hogy a következő egység(ek):

Modellsz.	Sorszám	Termékleírás	Számla leírása
38274	400010798 és ettől felfelé	Powerlite hómaró	POWERLITE 99CC OHV CE
38284	400010798 és ettől felfelé	Powerlite hómaró	POWERLITE 99CC OHV ES CE
38563	400010798 és ettől felfelé	6053 R Quick Clear hómaró	QUICKCLEAR 6053 212CC R CE
38568	400010798 és ettől felfelé	6053 ES Quick Clear hómaró	QUICKCLEAR 6053 212CC ES CE
38710	400010798 és ettől felfelé	724 ZXR hómaró	724 ZXR 61CM 212CC RS SS SNOWTHROWER CE
38711	400010798 és ettől felfelé	724 QXE hómaró	724 QXE 61CM 212CC ES QS SNOWTHROWER CE
38712	400010798 és ettől felfelé	824 QXE hómaró	824 QXE 61CM 252CC ES QS SNOWTHROWER CE
38811	400010798 és ettől felfelé	Power Max 724 OE hómaró	POWER MAX 724OE TORO 212CC CE
38813	400010798 és ettől felfelé	Power Max 726 OE hómaró	POWER MAX 726OE TORO 212CC CE
38815	400010798 és ettől felfelé	Power Max 826 OE hómaró	POWERMAX 826 OXE TORO 252 CC, CE
38820	400010798 és ettől felfelé	Power Max 926 OXE nagy teljesítményű hómaró	POWERMAX HD 926OXE - 265CC TORO CE
38823	400010798 és ettől felfelé	Power Max 926 OHXE nagy teljesítményű hómaró	POWERMAX HD 926OHXE
38824	400010798 és ettől felfelé	Power Max 1028 OXE nagy teljesítményű hómaró	POWERMAX HD 1028OXE - 302CC TORO CE
38826	400010798 és ettől felfelé	Power Max 1028 OHXE nagy teljesítményű hómaró	POWERMAX HD 1028 OHXE - 302CC TORO CE

Megfelel(nek) az alábbi irányelveknek:

2000/14/EK (zaj), 2006/42/EK (gépek biztonsága), 2014/30/EK (elektromágneses összeférhetőség)

A 38284, 38563, 38568, 38710, 38711, 38712, 38274, 38811, 38813, 38815, 38823 és 38826 számú modellek szintén megfelelnek a 2014/35/EU (alacsonyfeszültségi irányelv) irányelvnek.

Zajkibocsátási irányelv (2000/14/EK):

Modell	Besorolás	Mért hangteljesítmény (dBA)	Garantált hangteljesítmény (dBA)	Motor fordulatszáma (ford./perc)
38274	Hómaró	99	103	4650
38284	Hómaró	99	103	4650
38563	Hómaró	100	104	3850
38568	Hómaró	100	104	3850
38710	Hómaró	99	102	3400
38711	Hómaró	99	102	3400
38712	Hómaró	104	107	3400
38811	Hómaró	99	102	3400
38813	Hómaró	99	103	3400
38815	Hómaró	102	103	3400
38820	Hómaró	100	103	3450
38824	Hómaró	100	105	3450
38823	Hómaró	100	103	3450
38826	Hómaró	100	105	3450

A megfelelőség értékelése: V. melléklet


A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó saját kizárólagos felelősségére adta ki.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

Az eredeti dokumentum fordítása (HU)

3405-403 A

Tanúsított:



Chuck Holley
Felelős műszaki vezető
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
June 14, 2016

EU műszaki kapcsolattartó:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel

Belgium

Tel. +32 16 386 659

EU Specifications

Gépteljesítmény-, tömeg- és rezgésadatok

Modell	Névleges teljesítmény (kW)	A gép tömege (kg)	Kézre/karra ható vibráció (m/s^2)*	
			Szint	Bizonytalanság
38274	2,2	28	7,3	2,9
38284	2,2	30	7,3	2,9
38563	4,2	43	10,7	4,3
38568	4,2	45	10,7	4,3
38710	4,4	64	8,6	3,4
38711	4,4	68	5,2	2,1
38712	5,2	71	4,2	2,1
38811	4,4	95	4,0	2,0
38813	4,4	95	4,0	2,0
38815	5,2	95	3,8	1,9
38820	5,3	127	4,8	2,4
38823	5,3	128	4,8	2,4
38824	6,2	133	5,6	2,2
38826	6,2	134	5,6	2,2

* Meghatározva az EN ISO 20642 szabvánnyal összhangban

Gépre vonatkozó zajszintadatok

Modell	Hangnyomás (dBA)*	
	Szint	Bizonytalanság
38274	89	1
38284	89	1
38563	88	1
38568	88	1
38710	89	1
38711	89	1
38712	93	1
38811	88	1
38813	89	1
38815	90	1
38820	88	1
38823	88	1
38824	89	1
38826	89	1

* „A” súlyozású szintek, meghatározva az EN ISO 11201 szabvánnyal összhangban.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.