# EL-i vastavusdeklaratsioon

HAYTER LIMITED ®, Spellbrook, Bishop's Stortford, Herts. CM23 4BU. INGLISMAA, teatab, et järgmised tooted:

| Mudeli nr | Seeria nr | Toote kirjeldus | Arve kirjeldus |
|---|---|---|---|
| 21136 | 400000000 ja edasi | 36 cm elektriline muruniiduk | 36CM ELECTRIC WPM CE |
| 21141 | 400000000 ja edasi | 41 cm elektriline muruniiduk | 41CM ELECTRIC WPM CE |

Vastab järgmis(t)ele direktiivi(de)le:

2000/14/EÜ (müra), 2006/42/EÜ (masinaohutus), 2014/30/EL (EMÜ), 2011/65/EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, RoHS)

Müradirektiivi (2000/14/EÜ) andmed:

| Mudel | Klassifikatsioon | Lõikelaius (cm) | Mõõdetud müratase (dBA) | Tagatud müratase (dBA) | Ebakindel | Mootori kiirus (p/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21136 | Muruniiduk | 36 | 86 | 96 | 1 | 2950 |
| 21141 | Muruniiduk | 41 | 91 | 96 | 1 | 2950 |

Määratakse kooskõlas standardi ISO 11094:1991.

Vastavuse hinnang: lisa VI

Teavitatud asutus: Intertek Testing & Certification Ltd., 4 Davy Avenue, Knowhill. Milton Keynes, MK5 8NL, Suurbritannia.

Deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamise õigusaktidega.

Kontrollitud:



Don Lackner
Vanemkvaliteedijuht
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 2, 2016

EL-i tehniline kontakt:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Tõlge originaalist (ET)

# EU Specifications

## Masina võimsuse, massi ja vibratsiooni andmed

| Mudel | Nimivõimsus (kW) | Masina mass‡ (kg) | Käte/käsivarte vibratsioon (m/s²)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vasak käsi | Parem käsi | Ebakindel |
| | | | Tase | Tase | |
| 21136 | 1.4 | 20.4 | 3,2 | 2.4 | 1,6 |
| 21141 | 1.5 | 27.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |

‡ Tühjade paakidega tavapärases tööseadistuses

* Määratakse kooskõlas standardi IEC 60335-2-77

## Masina heli andmed

| Mudel | Helisurve (dBA)[1] | |
|---|---|---|
| | Tase | Ebakindel |
| 21136 | 80 | 3 |
| 21141 | 83 | 2 |

[1] A-korrigeeritud tasemed, mõõdetuna operaatorikohalt ja määratud kooskõlas standardiga IEC 60335-2-77.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**RO:** Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SV:** Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.