# Declaração de conformidade UE

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, declara que a(s) unidade(s) seguinte(s):

| Modelo nº | Nº de série | Descrição do produto | Descrição da factura |
|---|---|---|---|
| 30873 | 400000000 e superiores | Unidade de tração Groundsmaster 4500-D | GM4500 T4I (EU & ROW) |
| 30874 | 400000000 e superiores | Unidade de tração Groundsmaster 4700-D | GM4700 T4I (EU & ROW) |
| 30881 | 400000000 e superiores | Unidade de tração Groundsmaster 4500-D | GM4500 T4 |
| 30882 | 400000000 e superiores | Unidade de tração Groundsmaster 4700-D | GM4700 T4 |

Está(ão) em conformidade com as directivas seguintes:

2000/14/CE (Ruído), 2006/42/CE (Segurança de máquinas), 2014/30/UE (CEM)

Adicionalmente, os acessórios/engates seguintes estão em conformidade com as directivas indicadas abaixo quando instalados de acordo com as instruções dos modelos indicados anteriormente:

| Modelo | Descrição | Diretiva |
|---|---|---|
| 02983 | Kit TUV | 2006/42/CE |
| 30349 | Sombra universal | 2006/42/CE |
| 30491 | Kit de luzes | 2006/42/CE e 2014/30/UE |
| 30834 | Plataforma de 69 cm Contour Plus II | 2006/42/CE |
| 30836 | Kit de mulching | 2006/42/CE |
| 30860 | Cabina rígida | 2006/42/CE e 2014/30/UE |

| Modelo | Descrição | Diretiva |
|---|---|---|
| 30876 | Divisor de fluxo de tração | 2006/42/CE |
| 31574 | Kit de matrícula | 2006/42/CE |
| 31577 | Kit de sinal luminoso | 2006/42/CE e 2014/30/UE |
| 31578 | Placas de velocidade | 2006/42/CE |
| 119-0020 | Extensão de ROPS de 2 colunas | 2006/42/CE |
| 111-4525 | Tampa da plataforma | 2006/42/CE |
| 117-5121 | Braço do rolo seccional | 2006/42/CE |

Dados da Directiva sobre ruído (2000/14/EC):

| Modelo | Classificação | Largura de corte (cm) | Potência acústica medida (dBA) | Potência acústica garantida (dBA) | Incerteza | Velocidade do motor (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30873 | Cortador de relva | 277 | 103 | 104 | 1 | 2600 |
| 30874 | Cortador de relva | 381 | 104 | 105 | 1 | 2600 |
| 30881 | Cortador de relva | 277 | 104 | 105 | 1 | 2700 |
| 30882 | Cortador de relva | 381 | 105 | 105 | 1 | 2700 |

Determinada conforme à norma EN ISO 11094:1991

Avaliação da conformidade: Anexo VIII

Organismo notificado: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Esta declaração foi emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

O objeto da declaração está em conformidade com a legislação pertinente de harmonização a nível da União.

Certificado:

David S. Klis

David Klis
Gestor de Engenharia
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
December 16, 2016

Contacto técnico da EU:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Tradução do original (PT)

*3409-278* A

# EU Specifications

## Dados de potência da máquina, massa e vibração

| Modelo | Potência nominal (kW) | Massa da máquina‡ (kg) | Vibração Mão/Braço (m/s²)* | | | Vibração em todo o corpo (m/s²)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nível na mão esquerda | Nível na mão direita | Incerteza | em todo o corpo | Incerteza |
| 30873 | 36.2 kW | 2040 kg | .8 | .8 | .4 | .2 | .1 |
| 30874 | 36.2 kW | 2290 kg | .4 | .4 | .2 | .2 | .1 |
| 30881 | 41 kW | 2040 kg | .7 | .6 | .3 | .17 | .1 |
| 30882 | 41 kW | 2290 kg | .7 | .6 | .3 | .17 | .1 |

‡ Com depósitos vazios na configuração de funcionamento normal

* Determinada conforme à norma EN ISO 5395:2013

## Dados de ruído da máquina

| Modelo | Nível de pressão acústica (dBA)[1] | |
|---|---|---|
| | Nível | Incerteza |
| 30873 | 88 | 1 |
| 30874 | 89 | 1 |
| 30881 | 90 | 1 |
| 30882 | 90 | 1 |

[1] Níveis ponderados A, medidos na posição do operador, determinados de acordo com a norma EN ISO 5395:2013.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**RO:** Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SV:** Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.