
FORM NO. 3321–502

TORO®

MODEL NO. 03871–90001 & UP

PARTS CATALOG

DETHATCHER KIT
REELMASTER® 6500D/6700D




REEL & FRAME ASM

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	94–2712	Asm–Dethatcher Shaft (Incl. Ref. #24–31)	1
2	94–2710	Asm–Bearing & Collar	2
3	94–2708	Housing–Bearing	2
4	93–7522	Screw–HH	2
5	33105–030	Screw–HH	4
6	93–9783	O–Ring	2
7	94–2703	Plug	1
8	32121–69	Pin–Spring	4
9	302–5	Fitting–Grease	2
10	94–2719	Plate–Side LH	1
11	33105–025	Screw–HH	8
12	33104–020	Screw–HH	2
13	32121–36	Pin–Roll	4
14	93–2881	Shield–Grass Rear	1
15	94–2709	Frame–Reel	1
16	33025–00	Nut–Lock	12
17	98–7978	Asm–Front Grass Shield (Incl. Ref. #18)	1
18	93–6688	Decal–Hands/Feet	1
19	94–2718	Plate–Side RH	1
20	94–4347	Weight–End	1
21	93–8717	Plug	1
22	33105–060	Screw–HH	2
23	94–2747	Tab–Stop	1
24	94–2732	Insert–Threaded RH	1
25	93–3038	Blade	16
26	93–3092	Spacer	15
27	94–2720	Spacer	15
28	93–3091	Spacer–End	1
29	3218–17	Nut–Hex.	1
30	94–2733	Insert–Threaded LH	1
31	93–2976	Asm–Shaft, Dethatcher (Incl. Ref. #24 & 30)	1
*	94–4346	Kit–Dethatcher Spacer (Incl. 4 ea. #25 & 26, and 15 ea. #27)	1

* Not Illustrated

© The TORO Company – 1998
All Rights Reserved

TPS



ROLLER ASM

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	93−3041	Asm−Tube, Roller	1
2	302−5	Fitting−Grease	6
3	94−6983	Scraper−Roller	2
4	93−1252	Seal−Outer	2
5	253−70	Seal−Oil	2
6	93−2931	Washer−Roller	2
7	94−4307	Nut−Hex. Lock	4
8	33096−00	Washer−Flat	2
9	94−2742	Spring−Compression	2
10	93−3046	Shaft−Height of Cut	2
11	3257−1	Key−Woodruff	2
12	256−159	Bushing−Sleeve	2
13	32121−50	Pin−Roll	2
14	93−3039	Knob	2
15	93−9757	Screw−HH	4
16	32128−20	Nut−Flange	4
17	94−6979	Bracket−Scraper LH	2
*	94−6978	Bracket−Scraper RH	2
18	33105−025	Screw−HH	8
19	32128−25	Nut−Flange	4
20	93−3034	Bracket−Height of Cut Rear	2
21	32120−62	Ring−Retaining	2
22	93−3036	Mount−Height of Cut	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
23	33025−00	Nut−Lock	8
24	95−0796	Spacer	2
25	94−4332	Bracket−Height of Cut Front LH	1
*	94−4333	Bracket−Height of Cut Front RH	1
26	99−2457	Asm−Carrier Frame (Incl. Ref. #29 & 31−32)	1
27	94−2701	Washer	2
28	94−2702	Bolt	2
29	93−2877	Bushing−Flange	2
30	99−5716	Spacer−Frame	2
31	302−60	Fitting−Grease	1
32	94−1291	Bushing−Special	2
33	93−3040	Asm−Roller (Incl. Ref. #1−2, 4−6, 21, & 35−38)	2
34	32105−030	Screw−HH	4
35	93−1251	Seal−Inner	2
36	109966	Bearing−Ball	2
37	93−3007	Seal−Oil	2
38	93−2887	Shaft−Roller	1

*Not Illustrated